



UDG4/ADG4

Touch Thermostat

Manual del usuario

1. Contenido




2. Descripción general del menú	3	9. Opciones de funcionamiento	23	10.3.10 Soporte	45
3. Introducción	4	9.1 Funcionamiento programado	24	10.3.11 Restablecimiento de usuario	46
4. Operación general	5	9.2 Operación manual	25	10.4 Ajustes de instalador	47
4.1. Botones de navegación	6	9.2.1 Ajuste de operación manual	26	10.4.1 Función adaptativa	48
5. Fallo a tierra: (GFCI/EGFPD) 1/2.	7	9.2.1.1 Ajustar... durante unas pocas horas 27		10.4.2 Ventana abierta	49
5. Fallo a tierra: (GFCI/EGFPD) 2/2.	8	9.2.1.2 Ajustar... durante unos pocos días 28		10.4.3 Aplicación del sensor 1/2	50
6. Iconos 1/2.	9	9.2.1.3 Ajuste... permanentemente.	29	10.4.3 Aplicación del sensor 2/2	51
6. Iconos 2/2.	10	10. Menú de configuración del termostato 30		10.4.4 Tipo de sensor 1/2	52
7. Asistente de puesta en marcha	11	10.1 Horario de calefacción 1/2	31	10.4.4 Tipo de sensor 2/2	53
7.1 Selección de idioma	12	10.1 Horario de calefacción 2/2	32	10.4.5 Calibración del sensor de piso	54
7.2 Prueba del sistema	13	10.2 Uso de energía	33	10.4.6 Calibración del sensor de ambiente 55	
7.3 Prueba de seguridad (GFCI/EGFPD) . 14		10.3. Ajustes de usuario	34	10.4.7 Protección de piso 1/2	56
7.4 Selección de unidad de temp. preferida 15		10.3.1 Bloqueo para niños 1/2	35	10.4.7 Protección de piso 2/2	57
7.5 Establecer la carga de piso	16	10.3.1 Bloqueo para niños 2/2	36	10.4.8 Reajuste de fábrica	58
7.6 Establezca el tipo de sensor	17	10.3.2 Brillantez de pantalla	37	11. Ajustes de fábrica	59
7.7 Ajuste la fecha.	18	10.3.3 Protector de pantalla	38	12. Resolución de problemas 1/2	60
7.8 Ajuste la hora	19	10.3.4 Fecha	39	12. Resolución de problemas 2/2	61
7.9 Establezca la protección del piso	20	10.3.5 Hora	40		
7.10 Activación del termostato	21	10.3.6 Horario de verano	41		
8. Horario de calefacción programado	22	10.3.7 Unidad	42		
		10.3.8 Idioma	43		
		10.3.9 Información	44		

2. Descripción general del menú



Estructura del menú



3. Introducción



Felicitaciones por la compra de su nuevo termostato táctil. Esperamos que disfrute la facilidad de uso que le ofrece la pantalla táctil y la interfaz de usuario de diseño intuitivo. Usted puede programar el termostato de cualquier manera que prefiera con las opciones que se le brindan en programa de calefacción y ajustes de usuario.


El termostato activará su sistema de calefacción de piso a horas predeterminadas cada día de la semana. Se puede establecer temperaturas individuales para hasta seis eventos separados para cada día de la semana. Bajar la temperatura cuando su casa esté desocupada reducirá sus costos de energía sin reducir el confort.

El termostato viene con un programa de calefacción preestablecido que es adecuado para la mayoría de viviendas. A menos que usted cambie los ajustes, el termostato funcionará de conformidad con este horario de calefacción preestablecido.

El termostato incluye una función adaptable que cambia automáticamente las horas de inicio de la calefacción para garantizar que se alcance la temperatura requerida al inicio de cada evento específico. Después de unos pocos días, la función adaptable habrá aprendido qué tan temprano debe activarse la calefacción.

La pantalla táctil resistiva requiere únicamente un leve toque con la yema de sus dedos para registrar el toque. En este manual, a las áreas táctiles en la pantalla se les llamará botones.

4. Operación general




El termostato posee dos botones físicos. Hay un botón de prueba del interruptor de circuito de fallo a tierra (GFCI/EGFPD) ubicado en la parte superior del termostato y un botón de encendido/restablecimiento está ubicado en el lado derecho del termostato.

El GFCI/EGFPD deberá probarse mensualmente (todos los ajustes, incluso la hora y la fecha, serán recordados).

El termostato es un termostato táctil operado intuitivamente en el cual se utiliza una pantalla táctil para navegar a través de los menús y cambiar los ajustes.

4.1. Botones de navegación



Aceptar/Atrás/Cancelar/Flecha arriba/Flecha abajo/Flecha izquierda/Flecha derecha

Siempre que cambie un ajuste de parámetro, debe tocar el botón **“Aceptar”** para que el termostato reconozca el cambio.

“Aceptar” se muestra en la pantalla con el símbolo **“√”**.

“Atrás” se muestra en la pantalla como un botón marcado con una flecha hueca apuntando hacia la izquierda. En diversos menús y submenús encontrará el botón **“Atrás”** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil.

Toque el botón **“Atrás”** para regresar al menú anterior.

“Cancelar” se muestra en la pantalla como un botón marcado con una **“X”**.

No obstante que **“Cancelar”** tiene el mismo efecto que **“Atrás”**, también causa que se desechen todos los ajustes no guardados.

Tan pronto como salga de la pantalla de inicio e ingrese en uno de los menús, aparecerá cualquiera de los botones **“Atrás”** o **“Cancelar”**.

Para regresar a la pantalla de inicio, toque **Atrás/Cancelar** una vez o varias veces dependiendo de dónde usted se encuentre en la estructura de menú.

“Flecha arriba”, **“Flecha abajo”**, **“Flecha izquierda”** y **“Flecha derecha”** se utiliza para alternar ajustes y valores y para navegar a través de los menús. Los botones **“Flecha arriba”** y **“Flecha abajo”** son botones acelerados. Al pulsar sin soltar cualquiera de estos hará que el valor cambie continuamente.

5. Fallo a tierra: (GFCI/EGFPD) 1/2



GFCI activado

- Falla a tierra detectada

O

- Se ha realizado una prueba pulsando el botón TEST.

Pulse ahora el botón del LADO DERECHO del termostato para resetearlo.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el instalador.

El termostato EGFPD posee un GFCI integrado que garantiza la seguridad personal en caso de ocurrir fallos a tierra. El termostato EGFPD tiene integrado un dispositivo EGFPD que garantiza la protección del equipo en caso de fallos a tierra.

Es importante probar el GFCI/EGFPD cada mes. La instalación y uso deben realizarse de conformidad con las normativas nacionales y locales.

Prueba del GFCI/EGFPD:

Pulse el botón **"PRUEBA"**.

La prueba tiene éxito si el LED rojo a la derecha del termostato centellea una vez cada dos segundos y en la pantalla aparece el mensaje **"FALLO A TIERRA"**. Si esto no ocurre, verifique la instalación.

Pulse el botón **"Listo en espera/Restablecer"** para restablecer el GFCI/EGFPD.

El LED rojo dejará de centellear y la pantalla regresa a la apariencia normal.

Si la prueba falla, repita la prueba. Si la prueba continúa fallando, solicite a un electricista que verifique la instalación.

Si durante el funcionamiento normal el GFCI/EGFPD se dispara sin que se haya pulsado el botón **"PRUEBA"**, podría haber un fallo a tierra. Para verificar si es un fallo a tierra o un disparo de interferencia, pulse **"Listo en espera/Restablecer"**.

Si esto causa que el LED rojo deje de centellear y permanezca apagado, se trataba entonces de un disparo de interferencia y el sistema está funcionando correctamente. Si esto no ocurre, hay un fallo a tierra. En caso de existir un fallo a tierra, es importante que un electricista calificado verifique la instalación de conformidad con las normativas locales y nacionales.

5. Fallo a tierra: (GFCI/EGFPD) 2/2



El LED rojo a la derecha del termostato puede indicar cuatro estados diferentes del GFCI/EGFPD:

1. LED apagado – Estado NORMAL.
2. El LED centellea lentamente (una vez cada dos segundos) – Estado DISPARADO. Intente pulsar el botón “**Listo en espera/Restablecer**” para restablecer el GFCI/EGFPD.
3. LED centelleando rápidamente (cinco centelleos por segundo) – Estado de ERROR. Intente apagar la energía eléctrica y después vuélvala a encender. Si el termostato entra nuevamente en estado de ERROR, entonces el cableado está defectuoso (existe un cortocircuito de tierra-neutro) o la unidad está averiada y debe ser reemplazada.
4. El LED está encendido continuamente – Existe un mal funcionamiento del microprocesador interno o existe un fallo de hardware anormal. Intente apagar el termostato y después vuélvalo a encender. Si el LED sigue encendido continuamente, el GFCI/EGFPD está defectuoso y es necesario reemplazar el termostato.

Nota: El LED se enciende brevemente sin centellear durante cada encendido.

6. Iconos 1/2



Icono	Significado	Icono	Significado	Icono	Significado
	Menú		Carga del piso		Función adaptativa
	Horario de calefacción		Fecha		Ventana abierta
	Uso de energía		Hora		Aplicación del sensor
	Ajustes de usuario		Horario de verano		Tipo de sensor
	Ajustes de instalador		Unidad		Protección del piso
	Bloqueo para niños		Idioma		Calibr. del sensor de piso
	Brillantez de pantalla		Información		Calibr. del sensor de ambiente
	Protector de pantalla		Soporte		Escala de temperatura

6. Iconos 2/2



Icono	Significado	Icono	Significado
	Reajuste de fábrica		Copiar a
	Aceptar		“Ajustar... durante unos pocos días” en el futuro está activado
	Atrás		La calefacción está activada
	Cancelar		La calefacción está activada en modo adaptativo
	Flecha arriba		Nota
	Flecha abajo		
	Flecha izquierda		
	Flecha derecha		


7. Asistente de puesta en marcha



Al instalar y encender el sistema por primera vez, o después de haber realizado un restablecimiento de los valores de fábrica, el sistema ejecutará un Asistente de puesta en marcha.

El Asistente le guiará a través de las pruebas, las cuales aseguran que el termostato funciona perfectamente. Después de las pruebas, el Asistente le guiará a través de rutinas de configuración básicas para conformar los ajustes adecuados.

7.1 Selección de idioma



Primero es necesario seleccionar el idioma. El idioma seleccionado se convertirá en el idioma predeterminado para el termostato. El idioma puede cambiarse a través del **Menú/Ajustes de usuario/Idioma**

1. Toque el lenguaje de su preferencia.
2. Toque el botón de **“Flecha derecha”** para continuar.

7.2 Prueba del sistema



Prueba de Sistema

Termostato **Pase**

Detector Aire/Sala **Pase**

Detector Piso **Pase**



La prueba del sistema es automática e incluye el termostato y los sensores. Toque el botón de “**Flecha derecha**” para continuar.

Si una prueba resulta en “**Falla**”, le sugerimos comunicarse con su instalador. Nota: si el termostato funcionará únicamente con un sensor de aire/ambiente, la prueba del sensor de piso producirá y mostrará un resultado de “**Falla**”.


1. Toque el botón de “**Flecha derecha**” para continuar.

7.3 Prueba de seguridad (GFCI/EGFPD)



1. Pulse el botón de prueba en la parte superior del termostato.
La prueba tiene éxito si la luz roja en el botón de prueba se enciende y aparece en pantalla el texto de error del Fallo a tierra.
2. Pulse el botón de encendido/restablecimiento en la parte inferior derecha del termostato para restablecer el GFCI/EGFPD.
3. Toque el botón de “**Flecha derecha**” para continuar.

7.4 Selección de unidad de temp. preferida



1. Toque la unidad de temperatura que prefiera.
2. Toque el botón de “**Flecha derecha**” para continuar.

La unidad de temperatura puede cambiarse desde **Menú/Ajustes de usuario/Unidad**

7.5 Establecer la carga de piso



Carga del Piso

Introduzca la carga del piso O sáltese el paso y continúe.

Solo para el cálculo de la energía. Este dato no afecta el funcionamiento del sistema de calefacción.

100 W

1

< > 2

La carga del suelo se utiliza para calcular la energía consumida por el sistema de calefacción por suelo radiante. Este ajuste no afecta al funcionamiento de la calefacción por suelo radiante.

1. Configure la carga en el sistema de calefacción bajo el piso para que sea controlada por el termostato.
2. Toque el botón de “**Flecha derecha**” para continuar.

Esta configuración se usa únicamente para el cálculo de la energía y no afecta de ninguna manera el funcionamiento de su sistema de calefacción.

Si no conoce el valor para su suelo, deje el valor predeterminado. Este ajuste puede cambiarse más tarde si se lleva a cabo un reset de fábrica.

7.6 Establezca el tipo de sensor



Tipo de Detector

Escoja el detector usado con el termostato

1

☒ Por defecto - 10k Ω

☐ Detector - 12 k Ω

☐ Personalizado...

< > 2

Elija qué tipo de sensor de piso se utiliza con el termostato.

1. Toque el tipo de sensor instalado en el piso.
2. Toque el botón de “**Flecha derecha**” para continuar.

El termostato esta calibrado para el uso con sensores estandar de OJ Electronics:
ETF-110/99C - 10k Ω (US)
ETF-144/99T - 12k Ω (CA)

Si desea utilizar el termostato únicamente con el sensor de temperatura ambiente, debe completar el Asistente de configuración utilizando “**Predeterminado**” como el tipo de sensor de piso antes de ir a: **Ajustes de instalador/Aplicación del sensor** y elija “**Ambiente**”.

El valor puede cambiarse más tarde en el menú de ajustes del instalador.

7.7 Ajuste la fecha



Fecha

Abr 26 2021

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼

1

☐ Usar DÍA-MES-AÑO

2

☒ Usar MES-DÍA-AÑO

< > 3

1. Toque los botones de “**Flecha**” para cambiar los valores.
2. Toque el formato de fecha preferido.
3. Toque el botón de “**Flecha derecha**” para continuar.

La fecha puede cambiarse desde **Menú/Ajustes de usuario/Fecha**

7.8 Ajuste la hora



Tiempo

09 55 PM

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼

1

☐ Usar 24 horas

2

< > 3

1. Toque los botones de “**Flecha**” para cambiar los valores.
2. Toque el formato de hora preferido.
3. Toque el botón de “**Flecha derecha**” para continuar.

La hora puede cambiarse desde **Menú/Ajustes de usuario/Hora**

7.9 Establezca la protección del piso



Protección Piso

Mantiene temperaturas dentro
del límite. Personalizado
define ambos límites, mín. y máx.

1

- ☒ Laminado - máx. 82°
- ☐ Mosaico - máx. 104°
- ☐ Desactivado
- ☐ Personalizado...



2

Configure la protección del piso según el tipo de piso.

1. Toque los límites preferidos que se utilicen para proteger el piso.
2. Toque “√” para continuar

Los ajustes de protección de piso pueden cambiarse desde **Menú/Ajustes de instalador/Protección del piso.**

7.10 Activación del termostato



1. Toque el botón “√” para activar el termostato.

Su termostato empezará
a calentar el piso



8. Horario de calefacción programado



El termostato le permite controlar automáticamente la temperatura según un horario semanal de su elección. El termostato viene con un horario preprogramado para el control fácil y económico de la calefacción en la mayoría de las viviendas, consulte 11. Ajustes de fábrica: Horario preestablecido.

El horario se puede cambiar a través de **Menú/Horario de calefacción**

9. Opciones de funcionamiento



9.1 Funcionamiento programado

9.2 Operación manual

9.2.1 Ajuste de operación manual

9.2.1.1 Durante unas pocas horas...

9.2.1.2 Durante unos pocos días...

9.2.1.3 Permanentemente

9.1 Funcionamiento programado



El sistema trabajará en Funcionamiento programado a menos que usted opte por anular los eventos programados con Operación manual.

Durante el Funcionamiento programado, la temperatura es controlada automáticamente según el horario de calefacción programado, véase “**Horario de calefacción**”.

La función de los botones y los símbolos que se muestran en la pantalla de inicio varía según el modo de funcionamiento seleccionado.

Pantalla de inicio de Funcionamiento programado:

1. Día y hora.
2. Temperatura medida.
3. Indicador de calefacción. Si está visible, el sistema de calefacción debajo del piso está activo actualmente.
4. Toque aquí para acceder al menú.
5. Temperatura prevista actual/punto de ajuste.
6. Toque aquí para aumentar la temperatura.
7. Toque aquí para reducir la temperatura.
8. Modo actual de funcionamiento del termostato.
9. Información en el próximo cambio de funcionamiento del termostato.
10. Toque aquí para ajustar el tiempo que la temperatura prevista/punto de ajuste mostrados debe permanecer válida.

9.2 Operación manual



Nota: La temperatura establecida manualmente en la pantalla de inicio es un ajuste temporal. El ajuste de anulación manual se cancelará automáticamente al inicio del siguiente evento en el Funcionamiento programado.

Durante el Funcionamiento programado, puede utilizar los botones de flecha en la pantalla de inicio para anular la temperatura prevista/punto de ajuste programados según el Funcionamiento programado y ajustar manualmente la temperatura requerida. Use el botón “**Flecha arriba**” o “**Flecha abajo**” para seleccionar la temperatura requerida.

El botón “**Regresar al horario**” aparecerá entonces en la pantalla de inicio, se sugiere tocar este botón si desea terminar el Operación manual y regresar al Funcionamiento programado. Además puede elegir “**Ajustar...**”.

1. Día y hora.
2. Temperatura medida.
3. Indicador de calefacción. Si está visible, el sistema de calefacción debajo del piso está activo actualmente.
4. Toque aquí para acceder al menú.
5. Temperatura prevista actual/punto de ajuste.
6. Toque aquí para aumentar la temperatura.
7. Toque aquí para reducir la temperatura.
8. Modo actual de funcionamiento del termostato.
9. Información en el próximo cambio de funcionamiento del termostato.
10. Toque aquí para ajustar el tiempo que la temperatura prevista/punto de ajuste mostrados debe permanecer válida.
11. Toque aquí para regresar al Funcionamiento programado. Disponible únicamente cuando el termostato funciona en modo manual.

9.2.1 Ajuste de operación manual



Le permite mantener la temperatura prevista/punto de ajuste mostrados o una Anulación manual durante más tiempo que el siguiente cambio de evento o para un período de tiempo específico. Puede usar las opciones “**Ajustar...**” para especificar la duración del tiempo que deberá permanecer en pantalla la temperatura prevista/punto de ajuste. Después de transcurrido el tiempo establecido, el termostato se revertirá automáticamente al Funcionamiento programado.

- Ajustar... durante unas pocas horas
- Ajustar... durante unos pocos días
- Ajustar... permanentemente

9.2.1.1 Ajustar... durante unas pocas horas

La opción para “**durante unas pocas horas...**” le permite determinar el tiempo que la temperatura prevista/punto de ajuste mostrada permanecerá válida. El tiempo establecido define cuándo el termostato se revertirá al Funcionamiento programado. El tiempo hasta que el termostato se revierta al Funcionamiento programado se puede establecer entre 15 minutos hasta un máximo de 24 horas.

Se puede ajustar la:

- Hora
 - Los minutos (en intervalos de 15 minutos: 00, 15, 30 o 45)
 - a.m. o p.m. (si se selecciona el formato de tiempo de 24 horas, esto no es aplicable)
1. En la pantalla de inicio, ajuste la temperatura al nivel preferido utilizando los botones de “**Flecha arriba**” y “**Flecha abajo**”.
 2. Toque el botón “**Ajustar...**”.
 3. Después toque el botón “**durante unas pocas horas...**”.
 4. Toque los botones de “**Flecha**” para el parámetro que desee cambiar.
 5. Confirme su opción con una “**✓**” o deséchelo con “**X**”. El termostato regresará automáticamente a la pantalla básica.

9.2.1.2 Ajustar... durante unos pocos días



La opción **“durante unos pocos días...”** le permite determinar cuánto tiempo permanecerá válida la temperatura prevista/punto de ajuste mostrada en pantalla. Los ajustes definen el momento en que el termostato debe comenzar a funcionar utilizando la temperatura prevista/punto de ajuste y cuándo debe volver al funcionamiento programado. El período de tiempo comienza a medianoche e incluye la fecha de inicio. El período de tiempo finaliza a la medianoche y la fecha final NO está incluida en el período de anulación manual.

1. En la pantalla de inicio, ajuste la temperatura al nivel preferido utilizando los botones de **“Flecha arriba”** y **“Flecha abajo”**.
2. Toque el botón de **“Ajustar...”**.
3. Después toque el botón **“durante unos pocos días...”**.
4. Toque los botones de **“Flecha”** para cualquier parámetro que usted desea cambiar a la fecha de inicio.
5. Confirme su elección con la **“Flecha derecha”** o deséchela con **“X”**.
6. Si la confirma, la fecha final debe ajustarse tocando los botones de **“Flecha”** para cualquier parámetro que usted desee cambiar.
7. Confirme su opción con **“√”** o deséchela con **“Flecha izquierda”**. El termostato regresará automáticamente a la pantalla de inicio.
8. Si habilita **“durante unos pocos días...”** para un período de tiempo en el futuro, aparece un reloj en la pantalla de inicio.
La opción **“durante unos pocos días...”** puede inhabilitarse tocando **“Regresar al horario”** en la pantalla de inicio o reprogramarlo repitiendo los pasos 1 al 7.
9. Toque el botón ENCENDIDO/APAGADO para activar/desactivar la función.
10. Confirme su elección con **“√”** o deséchela con **“X”**.

9.2.1.3 Ajuste... permanentemente



La opción “**permanentemente**” le permite mantener la temperatura prevista/punto de ajuste mostrada indefinidamente, hasta que usted cambie manualmente los ajustes.

1. En la pantalla de inicio, ajuste la temperatura al nivel preferido utilizando los botones de “**Flecha arriba**” y “**Flecha abajo**”.
2. Toque el botón “**Ajustar...**”.
3. Después toque el botón “**permanentemente**”.

El termostato regresará automáticamente a la pantalla de inicio.

10. Menú de configuración del termostato



-  Horario de calefacción
-  Uso de energía
-  Ajustes de usuario
-  Ajustes de instalador

10.1 Horario de calefacción 1/2




El horario de calefacción le permite controlar automáticamente la temperatura según un horario programado de su elección. El termostato viene con un horario predefinido de la calefacción para el control fácil y económico de la calefacción, consulte 11. Ajustes de Fábrica: Horario preestablecido.

1. Toque el botón **“Menú”** en la pantalla de inicio.
2. Entonces toque el botón **“Horario de calefacción”** para acceder a diversas opciones de horarios.

Esta pantalla consiste en una lista de seis eventos y cuatro botones. Se numera cada evento y aparecen en pantalla el tiempo de inicio, la temperatura prevista/punto de ajuste y el estado de actividad. Los botones **“Atrás”**, **“Copiar a...”**, **“Flecha izquierda”**, y **“Flecha derecha”** están ubicados en las esquinas de la pantalla. El día para el cual el evento aplica aparece en la parte inferior de la pantalla. Los eventos sombreados en gris marcados con una **“X”** roja no están actualmente en uso.

3. Para cambiar la hora de inicio, la temperatura y el estado de actividad para un evento específico, toque el evento a la derecha del número.
4. Para cambiar la hora de inicio para el evento, toque los botones **“Flecha arriba”** y **“Flecha abajo”**.
5. Para cambiar la temperatura del evento, toque los botones **“Flecha arriba”** y **“Flecha abajo”**.
6. Para alternar el evento en estado activo o inactivo, toque el botón **“El evento está activo”** o **“El evento está inactivo”**. El texto mostrado en el botón refleja el

10.1 Horario de calefacción 2/2



Evento	Horario	Temperatura	Estado
1	6:00 AM	82°	✓
2	9:00 AM	74°	✓
3	12:00 PM	82°	✗
4	1:00 PM	74°	✗
5	5:00 PM	82°	✓
6	11:00 PM	74°	✓

MIÉ

- estado de actividad actual del evento. Nota! El evento 1 está siempre activo.
7. Confirme su elección con “✓” o deséchela con “✗”.
El termostato regresará automáticamente a “**Horario de calefacción**”.
 8. Una vez que los ajustes de evento para este día sean los deseados, usted puede, si así lo desea, utilizar los mismos ajustes para otros días tocando el botón “**Copiar a**” en la esquina superior derecha de la pantalla. Esto le permitirá copiar los ajustes de evento a otros días especificados por usted.
 9. Si usted desea establecer otros días de manera diferente, toque los botones “**Flecha izquierda**” o “**Flecha derecha**” para alternar entre día de la semana. Usted puede entonces establecer el horario para los otros días repitiendo los pasos 3 hasta el 8.
 10. Una vez que haya terminado de ajustar los horarios, toque el botón “**Atrás**” para regresar al Menú de configuración del termostato.

10.2 Uso de energía



El botón **“Uso de energía”** le permite leer los datos de uso de energía para su sistema de calefacción bajo el piso.

1. Toque el botón **“Menú”** en la pantalla de inicio.
2. Después toque el botón **“Uso de energía”** para acceder a las lecturas.

Puede elegir entre cuatro diferentes lecturas:

- Últimas 24 horas: Aparecerá una gráfica de uso durante cada hora del último día. La gráfica muestra minutos por hora.
 - Últimos 7 días: Aparecerá una gráfica de uso durante cada día de los últimos siete días. La gráfica muestra horas por día.
 - Últimos 12 meses: Aparecerá una gráfica de uso durante cada mes del último año. La gráfica muestra horas por mes.
 - Datos de uso de energía: Una descripción general del consumo de electricidad (kWh) y costos de calefacción durante los períodos de tiempo especificados anteriormente. (Nota: es preciso establecer el precio por kWh desde **Menú/Ajustes de usuario/Tarifa de energía**).
3. Se puede alternar entre las lecturas utilizando los botones **“Flecha derecha”** o **“Flecha izquierda”**.
 4. Toque el botón **“Flecha atrás”** para regresar al menú.
 5. Toque en **“Modificar tarifa de energía...”** para cambiar la tarifa de energía, consulte el apartado **“11.3.4 Tarifa de energía”**.

10.3. Ajustes de usuario



Desde Ajustes de usuario, puede cambiar los parámetros para los elementos siguientes.

Nota: si un elemento parece sombreado en gris, no está disponible debido a otros parámetros.

 Bloqueo para niños

 Brilantez de pantalla

 Protector de pantalla

 Fecha

 Hora

 Horario de verano

 Unidad

 Idioma

 Información

 Soporte

10.3.1 Bloqueo para niños 1/2



El bloqueo para niños impide que niños y otras personas manipulen indebidamente el termostato y cambien cualquiera de sus ajustes.

1. Toque el botón **“Menú”** en la pantalla de inicio.
 2. Entonces toque el botón **“Ajustes de usuario”** para acceder a los diversos ajustes de usuario.
 3. Toque el botón **“Bloqueo para niños”**.
 4. Toque el botón **“OFF/ON”** para seleccionar su preferencia.
 5. Confirme su elección con **“√”** o deséchela con **“X”**.
- El termostato regresará automáticamente a **“Ajustes de usuario”**.

El bloqueo para niños se activa junto con el protector de pantalla si el termostato no ha sido utilizado durante algunos minutos, este demora 15 segundos en atenuar la pantalla y transcurren dos minutos más antes de que se active el protector de pantalla.

Antes de que pueda volver a operar el termostato, debe desbloquear el bloqueo para niños de la manera siguiente.

Desde la pantalla de inicio inactiva:

- a) Toque la pantalla para activarla. Aparecerán en la pantalla tres círculos que contienen puntos.
- b) Dibuje una **“L”** en la pantalla en un solo pase sin separar el dedo de la pantalla. Comience tocando el punto en el círculo de la esquina superior izquierda, después deslice su dedo hacia abajo hasta el punto del círculo en la esquina

10.3.1 Bloqueo para niños 2/2



inferior izquierda y continúe deslizando su dedo hacia el punto en el círculo en la esquina inferior derecha, formando así una “L”. Si se hace correctamente, aparecerá la pantalla de inicio.

Tenga presente que el bloqueo para niños será reactivado cuando el termostato regrese al modo de protector de pantalla, a menos que se desactive desde

Menú/Ajuste de usuario/Bloqueo para niños.

Nota: El Bloqueo para niños no está disponible en la versión de software 1012N100

10.3.2 Brillantez de pantalla



Esta opción le permite cambiar la brillantez de la pantalla.

1. Toque el botón “**Menú**” en la pantalla de inicio.
2. Entonces toque el botón “**Ajustes de usuario**” para acceder a los diversos ajustes de usuario.
3. Toque el botón “**Brillantez de pantalla**”.
4. Seleccione uno de los cinco niveles de brillantez por medio de los botones “**Flecha arriba**” o “**Flecha abajo**”.
5. Confirme su elección con “**✓**” o deséchela con “**X**”.

El termostato regresará automáticamente a “**Ajustes de usuario**”.

10.3.3 Protector de pantalla



Esta opción le permite seleccionar la información que aparecerá en la pantalla de inicio en espera.

- Grande: temperatura. Pequeño: fecha y hora.
 - Grande: hora. Pequeño: temperatura y fecha.
 - Pantalla apagada. Este ajuste minimiza el consumo de energía.
1. Toque el botón **“Menú”** en la pantalla de inicio.
 2. Entonces toque el botón **“Ajustes de usuario”** para acceder a los diversos ajustes de usuario.
 3. Toque el botón **“Protector de pantalla”**.
 4. Toque la información que desea que aparezca en el modo protector de pantalla.
 - La temperatura aparece en formato grande. La hora y la fecha aparecen en formato pequeño. (Vea el ejemplo)
 - La hora aparece en formato grande. La temperatura y la fecha aparecen en formato pequeño. (Vea el ejemplo)
 - Pantalla apagada.
 5. Confirme su elección con **“√”** o deséchela con **“X”**.

El termostato regresará automáticamente a **“Ajustes de usuario”**.

10.3.4 Fecha



Esta opción le permite cambiar la fecha, la cual se muestra en algunos protectores de pantalla y se utiliza para funciones tales como **“Horario de verano”**.

1. Toque el botón **“Menú”** en la pantalla de inicio.
2. Entonces toque el botón **“Ajustes de usuario”** para acceder a los diversos ajustes de usuario.
3. Toque el botón **“Fecha”**.
4. Toque el botón **“Flecha arriba”** o **“Flecha abajo”** para ajustar la fecha, el mes y el año.
5. Toque el formato de fecha que usted prefiera.
 - Usar DD-MM-AAAA
 - Usar MM-DD-AAAA
6. Confirme sus ajustes con **“√”** o deséchelos con **“X”**.

El termostato regresará automáticamente a **“Ajustes de usuario”**.

10.3.5 Hora



Esta opción le permite cambiar la hora, la cual es utilizada por el reloj para controlar los eventos del horario de calefacción durante el Funcionamiento programado.

1. Toque el botón “**Menú**” en la pantalla de inicio.
2. Entonces toque el botón “**Ajustes de usuario**” para acceder a los diversos ajustes de usuario.
3. Toque el botón “**Hora**”.
4. Toque el botón “**Flecha arriba**” o “**Flecha abajo**” para ajustar las horas, los minutos y a.m./p.m.
5. Toque el formato de hora que usted prefiera.
 - Usar 24 horas
 - Usar 12 horas (a.m./p.m.)
6. Confirme sus ajustes con “**✓**” o deséchelos con “**X**”.

El termostato regresará automáticamente a “**Ajustes de usuario**”.

10.3.6 Horario de verano



Cuando está habilitada, la función “**Horario de verano**” ajustará automáticamente el reloj del termostato según el horario de verano.

1. Toque el botón “**Menú**” en la pantalla de inicio.
2. Entonces toque el botón “**Ajustes de usuario**” para acceder a los diversos ajustes de usuario.
3. Toque el botón “**Horario de verano**”.
4. Toque el botón “**OFF/ON**” para seleccionar su preferencia.
5. Confirme el ajuste con “**✓**” o deséchelo con “**X**”.

El termostato regresará automáticamente a “**Ajustes de usuario**”.

10.3.7 Unidad



1. Toque el botón “**Menú**” en la pantalla de inicio.
2. Toque el botón “**Flecha derecha**” para acceder a la segunda página de Ajustes de usuario.
3. Toque el botón “**Unidad**”.
4. Toque la unidad que usted prefiera.
 - Celsius
 - Fahrenheit
5. Confirme su elección con “√” o deséchela con “X”.

El termostato regresará automáticamente a “**Ajustes de usuario**”.

10.3.8 Idioma



Esta opción le permite cambiar el idioma utilizado en la pantalla.

1. Toque el botón “**Menú**” en la pantalla de inicio.
2. Entonces toque el botón “**Ajustes de usuario**” para acceder a los diversos ajustes de usuario.
3. Toque el botón “**Flecha derecha**” para acceder a la segunda página de Ajustes de usuario.
4. Toque el botón “**Idioma**”.
5. Toque el idioma de su preferencia:
 - Inglés
 - Francés
 - Español
6. Confirme su elección con “**✓**” o deséchela con “**X**”.

El termostato regresará automáticamente a “**Ajustes de usuario**”.

10.3.9 Información



Esta opción le proporciona una lectura que contiene información de servicio:

1. Toque el botón **“Menú”** en la pantalla de inicio.
2. Entonces toque el botón **“Ajustes de usuario”** para acceder a los diversos ajustes de usuario.
3. Toque el botón **“Flecha derecha”** para acceder a la segunda página de Ajustes de usuario.
4. Toque el botón **“Información”**.
5. Para obtener información detallada, puede escanear el código QR Code con un dispositivo adecuado que tenga acceso a Internet. Se requiere el uso de software compatible con el escaneo de códigos QR Code (por ejemplo una aplicación). El escaneo del código QR Code proporciona datos que son válidos en el momento preciso del escaneado.
6. Si se selecciona **“Ver como texto”**, aparecerán en pantalla los datos pertinentes para el personal de apoyo y otros.
7. Toque el botón **“Atrás”**, varias veces si es necesario para regresar a **“Ajustes de usuario”**.

QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

10.3.10 Soporte



Esta opción proporciona información sobre cómo obtener soporte para el termostato.

Consulte la sección “**Resolución de problemas**” de este manual antes de llamar para obtener soporte técnico. Si la resolución de problemas no le ayuda, le sugerimos contactar al instalador.

1. Toque el botón “**Menú**” en la pantalla de inicio.
2. Después toque el botón “**Ajustes de usuario**” para acceder a los diferentes ajustes de usuario.
3. Toque el botón “**Flecha derecha**” para acceder a la segunda página de Ajustes de usuario.
4. Toque el botón “**Soporte**”.
5. Toque el botón “**Atrás**” para regresar a “**Ajustes de usuario**”.

10.3.11 Restablecimiento de usuario



“**Restablecimiento del usuario**” esta destinado para el uso en caso de cambio de propiedad.

Todos sus ajustes personales se borrarán, pero los datos técnicos, tales como “**Carga de piso**”, “**Tipo de sensor**” y “**Protección de piso**”, se almacenarán en el termostato para el nuevo propietario.

1. Toque el botón “**Menu**” en la pantalla de inicio.
2. Después, toque el botón “**Ajustes de usuario**” para acceder a los diferentes ajustes de usuario.
3. Toque el botón “**Flecha derecha**” para acceder a la segunda página de Ajustes de usuario.
4. Toque el botón “**Restab. usuario**”.
5. Toque el botón “**Atras**” para regresar a “**Ajustes de usuario**”.
6. Toque “**Restab. ajustes de usuario**” para restablecer todos los ajustes de usuario a los valores de fábrica.

Aparecerá brevemente una pantalla de confirmación antes de que el termostato se restablezca a los “**Ajustes de usuario**”.

Todos los ajustes de usuario y WiFi* estarán ya restablecidos.

10.4 Ajustes de instalador



Desde Ajustes de instalador, puede cambiar los parámetros para los elementos siguientes.

Nota: si un elemento parece sombreado en gris, no está disponible debido a otros parámetros.



Función adaptativa



Ventana abierta



Aplicación del sensor



Tipo de sensor



Calibración del sensor de piso



Calibración del sensor de temperatura ambiente



Protección del piso



Reajuste de fábrica

10.4.1 Función adaptativa



Con esta característica activada la habitación ya habrá alcanzado la temperatura prevista/punto de ajuste de temperatura al inicio de un evento programado. Después de unos cuantos días, la función adaptativa habrá calculado automáticamente qué tan temprano debe encenderse o apagarse la calefacción para lograr este objetivo. Seleccione “**OFF**” si usted simplemente desea que la calefacción comience a funcionar al inicio de un evento.

1. Toque el botón “**Menú**” en la pantalla de inicio.
2. Después toque el botón “**Ajustes de instalador**” para acceder a los diversos ajustes de instalador.
3. Toque el botón “**Función adaptativa**”.
4. Toque el botón “**OFF/ON**” para seleccionar su preferencia.
5. Confirme su elección con “**✓**” o deséchela con “**X**”.

El termostato regresará automáticamente a “**Ajustes de instalador**”.

10.4.2 Ventana abierta



Esta opción le permite habilitar la función **“Ventana abierta”**.

El termostato puede detectar una ventana abierta al registrar un descenso rápido en la temperatura.

Con la función habilitada, el termostato apaga la calefacción durante 30 minutos si se detecta una ventana abierta.

1. Toque el botón **“Menú”** en la pantalla de inicio.
2. Después toque el botón **“Ajustes de instalador”** para acceder a los diversos ajustes de instalador.
3. Toque el botón **“Ventana abierta”**.
4. Toque el botón **“OFF/ON”** para seleccionar su preferencia.
5. Confirme su elección con **“√”** o deséchela con **“X”**.
El termostato retornará automáticamente a **“Ajustes de instalador”**.
6. Si el termostato detecta una ventana abierta, aparecerá la pantalla **“Ventana abierta”**, la función se puede cancelar tocando **“Cancelar”**.

Nota: La función Ventana abierta no está disponible en la versión de software 1012N100.

10.4.3 Aplicación del sensor 1/2



Esta opción le permite seleccionar qué sensor se utiliza para controlar el sistema de calefacción.

- Piso: Con este ajuste, el sensor de piso controla el sistema de calefacción.
- Protección del ambiente/piso: Con este ajuste, el sensor de ambiente controla el sistema de calefacción mientras el sensor de piso limita la calefacción según los límites de temperatura establecidos desde **“Menú/Ajustes de instalador/Protección del piso”**.
- Ambiente: Con este ajuste, el sensor de ambiente integrado en el termostato controla el sistema de calefacción.
Nota: La protección de piso no está activa mientras se utilice la aplicación del sensor **“Ambiente”**.
Tenga presente que ciertas opciones de menú aparecerán en gris e inaccesibles ya que estas son aplicables únicamente con el sensor de piso.

10.4.3 Aplicación del sensor 2/2



Las temperaturas límite del piso se establecen desde **Menú/Ajustes de instalador/Protección del piso**.

Tenga presente que los cambios realizados bajo **“Aplicación del sensor”** no influyen en los ajustes de **“Protección del piso”**.

La temperatura máxima depende del tipo de piso y de la unidad de temperatura.

1. Toque el botón **“Menú”** en la pantalla de inicio.
2. Después toque el botón **“Ajustes de instalador”** para acceder a los diversos ajustes de instalador.
3. Toque el botón **“Aplicación del sensor”**.
4. Toque la aplicación que usted desea utilizar.
 - Piso
 - Protección ambiente/del piso
 - Ambiente
5. Confirme su elección con **“√”** o deséchela con **“X”**.

El termostato retornará automáticamente a **“Ajustes de instalador”**.

Tenga presente además, al cambiar la Aplicación del sensor, algunas opciones de menú aparecerán en gris e inaccesibles ya que no son aplicables con los ajustes actuales.

10.4.4 Tipo de sensor 1/2



Esta opción le permite seleccionar el tipo de sensor de piso utilizado con el termostato.

Usted puede así optar por utilizar un sensor existente con el termostato, por ejemplo en proyectos de remodelación.

Elija de la lista el sensor utilizado realmente. El sensor suministrado con el termostato es un sensor OJ listado como **“Fábrica”**.

- Predeterminado 10 k Ω (este es el sensor suministrado con el termostato)
 - Sensor 12 k Ω
 - Personalizado
1. Toque el botón **“Menú”** en la pantalla de inicio.
 2. Después toque el botón **“Ajustes de instalador”** para acceder a los diversos ajustes de instalador.
 3. Toque el botón **“Tipo de sensor”**.
 4. Toque el tipo de sensor de piso realmente utilizado.
 - Predeterminado 10 k Ω (este es el sensor suministrado con el termostato)
 - Sensor 12 k Ω (sensor OJ)
 - Personalizado
 5. Confirme su elección con **“√”** o deséchela con **“X”**.
 6. Si elige **“Personalizado”**, será necesario suministrar valores de resistencia para el sensor pertinente en cuatro temperaturas específicas. Solicite al proveedor de su sensor estos valores.

10.4.4 Tipo de sensor 2/2



Toque “**Flecha arriba**” o “**Flecha abajo**” para ajustar la resistencia según las diferentes temperaturas.

7. Use el botón “**Flecha derecha**” o “**Flecha izquierda**” para alternar entre temperaturas para las cuales se debe ajustar la resistencia.
Después, repita los pasos 6 al 7 hasta que todos los valores de resistencia hayan sido ajustados.
8. Cuando todos los valores estén establecidos, toque el botón “**Flecha derecha**”.
9. Aparecerá una pantalla de advertencia. Toque “✓” para confirmar el uso de un sensor alternativo.

El termostato retornará automáticamente a “**Ajustes de instalador**”.

10.4.5 Calibración del sensor de piso



Esta opción le permite calibrar el sensor de piso.

Se puede calibrar el sensor si la lectura de temperatura difiere de la temperatura de piso real.

Tenga presente que los cambios a las características del sensor de piso pueden dañar ciertos materiales de piso.

Se puede calibrar el sensor con un margen de $\pm 17^{\circ}\text{F}$ o $\pm 10^{\circ}\text{C}$ en incrementos de 1°F o 0.5°C de la manera siguiente:

1. Toque el botón **“Menú”** en la pantalla de inicio.
2. Después toque el botón **“Ajustes de instalador”** para acceder a los diversos ajustes de instalador.
3. Toque el botón **“Calibración del sensor de piso”**.
4. Use el botón **“Flecha arriba”** o **“Flecha abajo”** para establecer la temperatura de piso medida realmente.
5. Confirme que desea calibrar el sensor con **“√”** o cancele con **“X”**. Si la temperatura se confirma con aparecerá brevemente una pantalla de confirmación.

El termostato retornará automáticamente a **“Ajustes de instalador”**.

10.4.6 Calibración del sensor de ambiente



Esta opción le permite calibrar el sensor de ambiente.

Puede calibrar el sensor si la lectura de temperatura difiere de la temperatura ambiente real.

Tenga presente que los cambios en las características del sensor de ambiente puede dañar ciertos materiales de piso.

Se puede calibrar el sensor con un margen de ± 17 °F o ± 10 °C en incrementos de 1 °F o 0.5 °C de la manera siguiente:

1. Toque el botón **“Menú”** en la pantalla de inicio.
2. Después toque el botón **“Ajustes de instalador”** para acceder a los diversos ajustes de instalador.
3. Toque el botón **“Calibración del sensor de ambiente”**.
4. Use los botones **“Flecha arriba”** o **“Flecha abajo”** para establecer la temperatura ambiente medida realmente.
5. Confirme que desea calibrar el sensor con **“√”** o cancele con **“X”**.
Si la temperatura se confirma con **“√”** aparecerá brevemente una pantalla de confirmación.

El termostato retornará automáticamente a **“Ajustes de instalador”**.

10.4.7 Protección de piso 1/2



Esta opción asegura que las temperaturas del piso se mantengan dentro de un rango.

Hay cuatro ajustes diferentes.

- Baldosas – la temperatura de piso máxima se establece en 104 °F/40 °C
- Laminado – la temperatura máxima del piso se establece en 82 °F/28 °C. Tenga presente que la temperatura del piso no puede elevarse más de 1,67 °F/0,93 °C cada 10 minutos al seleccionar Laminado. Si desea que su piso caliente más rápidamente, deberá seleccionar Personalizado.
- Inhabilitado – el piso no está protegido contra calefacción excesiva.
- Personalizado – usted puede definir las temperaturas mínimas y máximas que el material de piso puede alcanzar.

El límite de temperatura máxima protege los pisos de madera contra el calor excesivo. El límite de temperatura mínimo previene que el piso se vuelva incómodamente frío cuando no se necesita calefacción, por ejemplo en un baño con baldosas. El límite mínimo de temperatura puede utilizarse también como protección contra el congelamiento. Tenga presente que la función de temperatura mínima aumentará el consumo de energía.

No obstante que aún es posible establecer la temperatura prevista/punto de

10.4.7 Protección de piso 2/2



ajuste en un valor más alto que el límite de protección de piso, así se evitará que la temperatura del piso alcance una temperatura mayor que la definida aquí si el sistema ha sido instalado de conformidad con las especificaciones de la Guía rápida.

1. Toque el botón **“Menú”** en la pantalla de inicio.
2. Después toque el botón **“Ajustes de instalador”** para acceder a los diversos ajustes de instalador.
3. Toque el botón **“Flecha derecha”** para acceder a la segunda página de Ajustes de usuario.
4. Toque el botón **“Protección del piso”**.
5. Elija la protección de piso que es pertinente a su material de piso.
Si elige baldosa, laminado o inhabilitado, avance al paso 8.
6. Si elige Personalizado, será necesario definir temperaturas mínimas y máximas para el material de piso.
7. Use los botones **“Flecha arriba”** o **“Flecha abajo”** para establecer las temperaturas mínimas y máximas.
8. Confirme su elección con **“√”** o deséchela con **“X”**.

El termostato retornará automáticamente a **“Ajustes de instalador”**.

NOTA: Si la temperatura de piso máxima tiene un valor demasiado alto, los tipos de piso sensibles a la temperatura pueden resultar con daños permanentes.
Para obtener información exacta, consulte con su proveedor de material de piso.

10.4.8 Reajuste de fábrica



Esta opción le permite restaurar el termostato a los valores de fábrica.

Nota! Esta acción no puede deshacerse, y se perderán todos sus ajustes personalizados.

1. Toque el botón “**Menú**” en la pantalla de inicio.
2. Después toque el botón “**Ajustes de instalador**” para acceder a los diversos ajustes de instalador.
3. Toque el botón “**Flecha derecha**” para acceder a la segunda página de ajustes de instalador.
4. Toque el botón “**Reajuste de fábrica**”.
5. Toque “**Atrás**” si desea mantener sus ajustes y regresar a “**Ajustes de instalador**”.
6. Toque “**Restablecer termostato**” si desea restaurar los ajustes de fábrica. Aparecerá una pantalla de confirmación.

Entonces, se restablecerá el termostato y aparecerá en pantalla el “**Asistente de inicio**”.

Nota! Se perderán todos los ajustes personalizados.

11. Ajustes de fábrica



Horario preestablecido

Lunes a viernes				
Evento	Hora de inicio	Piso de laminado	Piso de baldosas	Activado
1	06:00 a.m.	82 °F / 28 °C	88 °F / 31 °C	√
2	09:00 a.m.	74 °F / 23,5 °C	74 °F / 23,5 °C	√
3	12:00 p.m.	82 °F / 28 °C	88 °F / 31 °C	x
4	01:00 p.m.	74 °F / 23,5 °C	74 °F / 23,5 °C	x
5	05:00 p.m.	82 °F / 28 °C	88 °F / 31 °C	√
6	11:00 p.m.	74 °F / 23,5 °C	74 °F / 23,5 °C	√
Sábado y domingo				
Evento	Hora de inicio	Piso de laminado	Piso de baldosas	Activado
1	08:00 a.m.	82 °F / 28 °C	88 °F / 31 °C	√
2	11:00 p.m.	74 °F / 23,5 °C	74 °F / 23,5 °C	√

12. Resolución de problemas 1/2



Mensajes de error

Si ocurre un fallo o un error, el termostato mostrará uno de los siguientes mensajes de error.

- E0: Fallo interno. El termostato está defectuoso. Comuníquese con su instalador. Es necesario cambiar el termostato.
- E1: El sensor interno está defectuoso o en cortocircuito. Comuníquese con su instalador. Es necesario cambiar el termostato.
- E2: El sensor de piso cableado exterior está desconectado, defectuoso o en cortocircuito. Comuníquese con su instalador para la reconexión o cambio.
- E5: Sobre calentamiento interno. Comuníquese con su instalador para que inspeccione la instalación.
Nota! Si ocurre cualquiera de los errores antes mencionados, la calefacción se apagará.
- Aparecen en pantalla tres círculos que contienen puntos; el termostato no se puede accionar.
El termostato está en modo **“Bloqueo para niños”**. Consulte la sección titulada

12. Resolución de problemas 2/2



“Bloqueo para niños” en este manual para obtener instrucciones sobre cómo desbloquear la unidad.

- Un círculo que contiene puntos aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla y aparece el texto siguiente:
“Pulse el círculo lleno”.

Probablemente ya se ha aplicado presión a la pantalla mientras se conectaba la alimentación eléctrica o se encendió el termostato. Vuelva a encender el termostato en la manera siguiente para continuar utilizándolo.

1. Pulse sin soltar el botón encendido/restablecimiento en el lado derecho del termostato para apagarlo.
2. Pulse el botón encendido/restablecimiento en el lado derecho del termostato para volverlo a encender.

El termostato se iniciará normalmente.

- El piso está calentando, pero más lentamente que lo esperado.
- La protección del piso probablemente esté ajustada en **“Laminado”**, lo cual impide el calentamiento rápido del piso.
- El elemento calefactor quizá tenga capacidad insuficiente para calentar el piso.



La marca comercial OJ es una marca registrada que pertenece a OJ Electronics A/S · © 2022 OJ Electronics A/S

