

INSTRUCTIONS

Type EFS

57928B 04/09 (DJU)



- Dansk
- Norsk
- English
- Svenska
- Français
- Russian
- Polish
- Deutsch

Dansk

EFS anvendes, når der ønskes en nøjagtig og elektrisk støjfri regulering af større elvarme effekter; f.eks. varmeflader i ventilations- og industrianelæg. Kan også anvendes til regulering af gulv- og loftvarme samt radiator m.v.

EFS kan monteres, så køleprofil er indbygget i kanal/aggregat.

Periodetiden kan indstilles mellem 1-40 sek., hvilket gør at EFS eksempelvis også kan anvendes til styring af infrarøde varmelegemer.

EFS findes i 2 varianter: EFS-9xx2 (2 thyristorer) for installationer med symmetrisk belastning samt EFS-9xx3 (3 thyristorer) for usymmetrisk belastning.

PRODUKTPROGRAM

Type Produkt

EFS-9252	Effektkontroller 25A, 3x230V / 3x400V
EFS-9402	Effektkontroller 40A, 3x230V / 3x400V
EFS-9632	Effektkontroller 63A, 3x230V / 3x400V
EFS-9253	Effektkontroller 25A, 3x230V / 3x400V

FUNKTION

EFS er en elektronisk tidsproportional effektkontroller med 2 eller 3 kraftige thyristorudgange med mulgennemgangstrigning for 3-faset spænding.

EFS omsætter et signal til et puls-/pauseforhold mellem ind- og udkoblet effekt. Når styresignalet, f.eks. er 5V, vil effekten være indkoblet i 50% af periodetiden, som er indstillelig. Andre typer styresignaler kan anvendes.

Effekten ind-og udkobles i sinuskurvens nulpunkt for at sikre mod elektrisk støj i radio og TV.

EFS har en indbygget P- og PI-regulator og udgør således en kompakt effektregulator til regulering af indblæsningstemperatur i ventilationsanlæg (fig. 10-18) eller temperaturregulering af gulvvarmeanlæg. EFS har en indbygget signal-konverter og kan tilsluttes ekstern regulator med spændings- eller strømudgang.

EFS har et indbygget relæ, der giver mulighed for at fordoble effekten ved anvendelse af 2 lige store varmelegemer (fig. 12-13).

CE MÆRKNING

OJ Electronics A/S erklærer under ansvar, at dette produkt opfylder Rådets Direktiv 89/336 og efterfølgende ændringer om elektromagnetisk kompatibilitet samt Rådets Direktiv 73/23 og efterfølgende ændringer om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser.

Anvendte standarder

EN 60 947-4-3.

Produktet må kun tages i brug, når hele installationen opfylder gældende direktivkrav.

Når produktet er installeret i henhold til denne vejledning og gældende installationsforskrifter, er den omfattet af fabriksgaranti.

Hvis produktet har været utsat for fysisk overlast eller beskadigelse, f.eks. under transport, skal produktet efterset og kontrolleres af kvalificeret personale før produktet tilsluttes forsyningsnettet.

SIKKERHEDSFUNKTIONER

Galvanisk adskillelse mellem effektdel og styresignal.

Limitermostat: EFS har en indbygget limitermostat som glidende reducerer udgangseffekten ved overtemperatur i effektkontrolleren (periodens on-tid reduceres), d.v.s. ved mindre overtemperaturer vil der stadig kunne foretages en regulering men med nedsat max. effekt. Aktiv i området 80°C-85°C.

Termosikring: EFS har endvidere indbygget en termosikring, som nulstiller styresignalet ved intern temperatur over 90°C. Når temperaturen igen er normal genindkobles automatisk.

TEKNISKE DATA

Indgange

Forsyningsspænding	50-60 Hz, 230/400V AC ±10%
Spændingssignal	0-10V DC
Spændingssignal	2-10V DC
Impedans (spændingssignal)	10K ohm
Strømsignal	0-20 mA
Strømsignal	4-20 mA
Spændingsfald (strømsignal)	1V (20 mA)

Udgange

Type EFS-9252	3x25A RMS - forsikring max. 450A²S25A
Type EFS-9253	3x25A RMS - forsikring max. 450A²S25A
Type EFS-94023 x 40A RMS - forsikring max. 1800 A²S40A
Type EFS-96323 x 63A RMS - forsikring max. 6300 A²S63A

Andre data

Udgangsspænding	Pulserende AC-spænding (PWM)
Effektswitch	Thyristorer 1200V
Beskyttelse mod transiente	Indbygget varistorer
Filter	Indbygget filter 150K Hz - 30M Hz
Temperatsikring90°C
Temperatur limitsensor80°C-85°C (begrenser pulsbrede på udgangsspænding)
Periodetid (ekstern regulator)	1-40 sek.
Forsyningsudgang	+14V/25 mA til forsyning af eksterne enheder (EFRP)
Relæudgang	Potentialefri sluttekontakt til trinkobling
Indbygget	
P-regulator	Proportional regulator med indstillelig P-bånd 1-6°C og fast periodetid 20 sek.
Indbygget PI-regulator	PI-regulator med justerbar P-bånd 1-6°C og fast I-tid 8 min. og fast periodetid 20 sek.
Temperaturområde0-40°C
Følerindgang	NTC-føler (ETF-x99x)
Belastringsform	Stjerne/trekant, ohmsk
Min. effektbelastning400W
Egetforbrug5VA
Cos (PHI)98
Varmeafgivelse EFS-9xx2ca. 2W/A
EFS-9xx3ca. 3W/A
Isolationsspænding2500V RMS
Omgivelsestemperatur-10/+40°C
KapslingIP 20

MONTERING OG TILSLUTNING

EFS-serien monteres på væg eller på tavleplade.

Hvis EFS ønskes monteret på DIN-skinne anvendes beslag EDSA-5.

Det er endvidere muligt ved anvendelse af beslag EDSA-1 at montere EFS med kølepladen inde i kanalen.

Det skal sikres, at controlleren er tilstrækkeligt ventileret. Maximal omgivelsestemperatur ved maximal effektbelastning 40°C.

EFFEKTBELASTNING

Der kræves en minimum belastning mellem faserne på 400W. Ved større effektbelastning end 3 x 63A for type EFS-9631 kan flere EFS'ere parallelkobles på indgangssiden (ikke på udgangen). Alternativt kan der kombineres med en ETT-6 trinkabler.

STYRESIGNAL

Styre kabel fra ekstern regulator kan forlænges indtil 50 m med separat kabel. Undgå at kablet lægges parallelt med andre kabler, som kan inducere støj på styresignalet, og dermed forstyrre controllerens funktion.

Det er ikke nødvendigt med skærmet kabel til controlleren, men det forbedrer dog væsentligt controllerens immunitet overfor støj, når den anvendes i industri miljø. Skærmen afsluttes til terminal 13 (GND).

MONTERING AF CONTROLLER

- A. Controller monteres ifølge beskrivelse.
- B. Kabler tilsluttes ifølge tilslutningsdiagram, fig. 1-8.
- C. Indstil DIP-switch (se afsnit DIP-switch)
- se *indstilling af input-funktion*.
- D. og tilslut forsyningsspænding.

Funktioner		DIP-switch
Input	Dip1, Dip2: 0-10V	
	2-10V	
	0-20 mA	
	4-20 mA	
Regulator Dip3:	PI	
	P	
Regulator Dip4:	Ekstern	
	Intern	
Trin	Dip5: Lin	
	Trin	
Setpunkt Dip6:	Ekstern	
	Intern	

TILSLUTNINGER

Stærkstrøm (Power)

Klemme Tilslutning

(PE)	Jord (PE)
1 (L1)	Fase 1 indgang
3 (L2)	Fase 2 indgang
5 (L3)	Fase 3 indgang
2 (T1)	Belastning 1
4 (T2)	Belastning 2
6 (T3)	Belastning 3
7	Kontaktor
8	Kontaktor

Svagstrøm (styresignal)

Klemme Funktion

9	Strømindgang (I in)
10	Spændingsindgang (V in 1)
11	Temperatur sensor indgang (sensor)
12	Forsyningsspænding til varmeregulator EFRP (V out)
13	Stel - GND

KORTSLUTNINGSSIKRING

Ved installation af EFS i anlæg, hvor der kan ske en kortslutning, anbefales det, at EFS beskyttes med en sikringstype (Ultra fast), specielt beregnet til Solid State Relays og halvledere konstruktioner. Der vælges en sikring med en mærke strøm der passer til effektreduktorens strøm.

OVERTEMPERATURSIKRING

I f.eks. ventilationsanlæg med elvarmeflader forsynes anlægget med en sikkerheds-termostat, der via kontaktor udkobler hele anlægget, hvis indstillet værdi overskrides.

Styreindgangen på EFS må aldrig bruges som sikkerhedsfunktion.

INTERN P-REGULATOR

Ved at tilslutte eksterne NTC føler (type ETF-x99x) og indstille EFS på "intern setpunkt" (DIP 6) og intern "regulator" (DIP 4) får en komplet effektregulering. Den ønskede temperatur (P1) kan indstilles 0-40°C, og P-bånd (P2) kan indstilles på 1-6°C (periodetid fast 20 sek). P-regulering vælges med DIP 3.

INTERNAL PI-CONTROLLER

Ved at sætte DIP 3 til "PI-regulator" vil EFS fungere på samme måde som ved intern P-regulator, men med en PI-regulator. I-tiden er fast 8 minutter.

EKSTERN REGULATOR

Ved at indstille EFS på "ekstern regulator" funktion (DIP 4) kan ekstern standard regulator anvendes.

Periodetid kan indstilles 1-40 sek (P2).

HVAD FORTÆLLER LYSDIODEN?

MAIN LED1 (grøn) Indikerer at forsyningsspænding er tilsluttet.

OUT LED2 (grøn) Indikerer at der er spænding på belastning.

LIMIT LED3 (gul) Konstant lys betyder limit er aktiv.

Blink betyder følerbrud.

STEP LED4 (grøn): Lyser når trinrelæ er aktiv.

FIGURER

Fig. 1. Tilslutning af varmelegereme (trekant forbindelse - symmetrisk belastning)

Fig. 2. Tilslutning af varmelegereme (stjerne-forbindelse - symmetrisk belastning).

Fig. 3. Tilslutning af varmelegereme (stjerne-forbindelse - usymmetrisk belastning).

Fig. 4. Effektfordobling med indbygget relæ.

Fig. 5. Tilslutning af ekstern 0-10V DC regulator.

Fig. 6. Tilslutning af ekstern 4-20 mA regulator.

Fig. 7. Tilslutning af føler for intern regulator.

Fig. 8. Tilslutning af ekstern regulator type EFRP-31.

Fig. 9. Tilslutning af ekstern regulator type EFRP-91.

Fig. 10. Indblæsnings temperatur.

Fig. 11. Indblæsnings temperatur, fjernindstilling af sætpunkt.

Fig. 12. Effektfordobling

Fig. 13. Effektfordobling, step relæ.

Fig. 14. Rumtemperatur.

Fig. 15. Rumtemperatur, sætpunkt forskydning ±5°C.

Fig. 16. Rumtemperatur, fjernindstilling af sætpunkt.

Fig. 17. Rumtemperatur, ekstern regulator.

Fig. 18. Rumtemperatur, ekstern regulator, fjernindstilling.

OJ Electronics A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13

www.oj.dk · oj@oj.dk

Norsk

EFS anvendes, når det ønskes en nøyaktig og elektrisk støyfri regulering av store el.varme effekter; f.eks. varmeflader i ventilasjons- og industrianlegg. Kan også anvendes til regulering av gulv- og takvarme samt radiator m.m.

EFS kan monteres, slik at kjøleprofilene er innebygd i kanalen/aggregatet.

Periodetiden kan innstilles mellom 1-40 sek., hvilket gjør at EFS eksempelvis også kan anvendes til styring av infrarøde varmelegeremer.

EFS finnes i 2 varianter: EFS-9xx2 (2 thyristorer) for installasjoner med symmetrisk belastning samt EFS-9xx3 (3 thyristorer) for usymmetrisk belastning.

PRODUKTPROGRAM

Type Produkt

EFS-9252	Effektkontroller 25A, 3x230V / 3x400V
EFS-9402	Effektkontroller 40A, 3x230V / 3x400V
EFS-9632	Effektkontroller 63A, 3x230V / 3x400V
EFS-9253	Effektkontroller 25A, 3x230V / 3x400V

FUNKSJON

EFS er en elektronisk tidsproportional effektkontroller med 2 eller 3 kraftige thyristortutganger med nullgjennomgangstrigging for 3-fase spennin.

EFS omsetter et signal til et puls-/pauseforhold mellom inn- og utkoblet effekt. Når styresignalet, f.eks. er 5V, vil effekten være innkoblet i 50% av periodetiden, som er innstilt. Andre typer styresignaler kan anvendes.

Effekten inn-og utkobles i sinuskurvvens nulpunkt for å sikre mot elektrisk støy i radio og TV.

EFS har en innebygd P- og PI-regulator og utgjør dermed en kompakt effektkontroller for regulering av tilluftstemperatur i ventilasjonsanlegg (fig. 10-18) eller temperaturregulering av gulvvarmeanlegg. EFS har en innebygd signalkonverter og kan tilkobles ekstern regulator med spennings- eller strømutgang.

EFS har et innebygd relé, som gir mulighet for å duple effekten ved anvendelse av to like store varmeelementer (fig. 12-13).

CE MERKING

OJ Elektronik A/S erklærer under ansvar, at dette produkt oppfyller Rådets Direktiv 89/336 og etterfølgende endringer om elektromagnetisk kompatibilitet samt Rådets Direktiv 73/23 og etterfølgende endringer om elektrisk materiell bestemt til anvendelse innenfor visse spenningsgrenser.

Anvendte standarder

EN 60 947-4-3.

Produktet må kun tas i bruk, når hele installasjonen oppfyller gjeldende direktivkrav.

Når produktet er installert i henhold til denne veiledning og gjeldende installasjonsforskrifter, er den omfattet av fabrikksgaranti.

Hvis produktet har vært utsatt for fysisk overlast eller beskadigelse, f.eks. under transport, skal produktet kontrolleres av kvalifisert personale før produktet tilsluttes forsyningsnettet.

SIKKERHETSFUNKSJONER

Galvanisk skille mellom effektdel og styresignal.

Limitermostat: EFS har en innebygd limitermostat som glidende reduserer utgangseffekten ved overtemperatur i effektkontrolleren (periodens på-tid reduseres), d.v.s. ved mindre overtemperaturer vil det stadig kunne foretas en regulering, men med nedsett maks. effekt. Aktiv i området 80-85°C.

Termosikring: EFS har videre innebygd en termosikring, som nullstiller styresignalet ved intern temperatur over 90°C. Når temperaturen igjen er normal innkobles den automatisk.

TEKNISKE DATA

Inngang	50-60 Hz, 230/400V AC ±10%
Spenningsignal	0-10V DC
Spenningsignal	2-10V DC
Impedans (spendingssignal)	10K ohm
Strømsignal	0-20 mA
Strømsignal	4-20 mA
Spenningsfall (strømsignal)	1V (20 mA)

Utgang

Type EFS-9252	3x25A RMS - forsikring max. 450A ² S
Type EFS-9253	3x25A RMS - forsikring max. 450A ² S)
Type EFS-9402	3 x 40A RMS - forsikring max. 1800 A ² S)
Type EFS-9632	3 x 63A RMS - forsikring max. 6300 A ² S)

Andre data

Utgangsspenning	Pulserende AC-spenning (PWM)
Effektswitch	Thyristorer 1200V
Beskyttelse mot transiente	Innebygd varistorer
Filter	Innebygd filter 150K Hz - 30M Hz
Temperatsikring90°C
Temperatur limitsensor80°C-85°C (begrenset pulsbredd på utgangsspenning)
Periodetid (ekstern regulator)	1-40 sek.
Forsyningsutgang	+14V/25 mA til forsyning av eksterne enheter (EFRP)
Releutgang	Potensialfri sluttetekontakt til trinnkobling
Innebygd P-regulator	Proporsjonal regulator med regulerbar P-bånd 1-6 °C og fast periodetid 20 s
Innebygd PI-regulator	PI-regulator med justerbart P-bånd 1-6 °C og fast I-tid på 8 min. og fast periodetid 20. sek.
Temperaturområde	0-40°C
Følerinngang	NTC-føler (ETFx99x)
Belastningsform	Stjerne/trekant, ohmsk
Min. effektbelastning400W
Egetforbruk5VA
Cos (PHI)0,98
Varmeavgivelse:		
EFS-9xx2	ca. 2W/A
EFS-9xx3	ca. 3W/A
Isolasjonsspenning	2500V RMS
Omgivelsestemperatur	-10/+40°C
Kapsling	IP 20

MONTERING OG TILSLUTNING

EFS-serien monteres på vegg eller på tavleplate.

Hvis EFS ønskes montert på DIN-skinne anvendes beslag 93226.

Det er videre mulig ved bruk av beslag å montere EFS med kjøleplaten inne i kanalen (Kontakt Deres forhandler for valg av beslag).

Det skal sikres, at effektregulatoren er tilstrekkelig ventilert. Maksimal omgivelsestemperatur ved maksimal

effektbelastning er 40°C.

EFFEKTBELASTNING

Der kreves en minimum belastning mellom fasene på 400W. Ved større effektbelastning end 3 x 63A for type EFS-9631 kan flere EFS'ere parallelkobles på inngangssiden (ikke på utgangen).


STYRESIGNAL

Styrekkabel fra ekstern regulator kan forlenges inntil 50 m med separat kabel. Unngå at kablene legges parallelt med andre kabler, som kan indusere støy på styresignalet, og dermed forstyrre effektregulatorens funksjon. Alternativt kan det kombineres med en ETT-6 trinnkabler.

Det er ikke nødvendig med skjermet kabel til effektregulatoren, men det forbedrer dog vesentlig effektregulatorens immunitet mot støy, når den anvendes i industriMiljø. Skjermen avsluttes til terminal 13 (GND).

MONTERING AV EFFEKTREGULATOR

- A. Effektregulatoren monteres ifølge beskrivelse.
- B. Kabler tilsluttes ifølge tilslutningsdiagram, fig. 1-8.
- C. Innstil DIP-switch (se avsnitt DIP-switch) - se innstilling av input-funksjon.
- D. og tilslutt forsyningsspenning.



TILSLUTNINGER

Sterkstrøm (Power)

Klemme	Tilslutning
(PE)	Jord (PE)
1 (L1)	Fase 1 inngang
3 (L2)	Fase 2 inngang
5 (L3)	Fase 3 inngang
2 (T1)	Belastning 1
4 (T2)	Belastning 2
6 (T3)	Belastning 3
7	Kontaktor
8	Kontaktor

Svakstrøm (styresignal)

Klemme	Funksjon
9	Strøminngang (I in)
10	Spenningsinngang (V in)
11	Temperaturfølerinngang (føler)
12	Forsyningsspenning til varmeregulator EFRP (V out)
13	Stel - GND

KORTSLUTNINGSSIKRING

Ved installasjon av EFS i anlegg, hvor det kan skje en kortslutning, anbefales det, at EFS beskyttes med en sikringstype (Ultra fast), spesielt beregnet til Solid State Reler og halvledende konstruksjoner. Det velges en sikring med en merkestørrelse som passer til effektregulatorens strøm.

OVERTEMPERATURSIKRING

I f.eks. ventilasjonsanlegg med el.varmeflakter forsynes anlegget med en sikkerhets-termostat, som via kontaktor utkobler hele anlegget, hvis innstilt verdi overskrides. Styreinngangen på EFS må aldri brukes som sikkerhetsfunksjon.

INTERN P-REGULATOR

Ved å tilkoble ekstern NTC-føler (type EFTx99x) og stille inn EFS på "intern settpunkt" (DIP 6) og "intern regulator" (DIP 4) fås en komplett effektregulering. Den ønskede temperatur (P1) kan innstilles 0-40°C, og P-bånd (P2) kan innstilles på 1-6°C (periodetid fast 20 sek.). P-regulering velges med DIP 3.

Intern PI-regulator

Ved å sette DIP 3 på "PI-regulator" vil EFS fungere på samme måte som ved intern P-regulator, men med en PI-regulator. I-tiden er fast 8 minutter.

EKSTERN REGULATOR

Ved å stille inn EFS på "ekstern regulator"-funksjon (DIP 4) kan ekstern standardregulator benyttes. Periodetid kan innstilles 1-40 sek (P2).

HVA FORTELLER LYSDIODEN ?

MAIN LED1 (grøn)	Viser at matespenning er tilkoblet.
OUT LED2 (grøn)	Indikerer at det er spenning på belastning.
LIMIT LED3 (gul)	Konstant lys betyr limit er aktiv. Blink betyr følerbrud.
STEP LED4 (grøn):	Lyser når effektfordoblings-relé er aktiv.

FIGURER

- Fig. 1. Tilslutning av varmelegeme (trekant forbundelse - symmetrisk belastning).
- Fig. 2. Tilslutning av varmelegeme (stjerne-forbindelse - symmetrisk belastning).
- Fig. 3. Tilslutning av varmelegeme (stjerne-forbindelse - usymmetrisk belastning).
- Fig. 4. Effektfordobling med innebygget rele.
- Fig. 5. Tilslutning av ekstern 0-10V DC regulator.

- Fig. 6. Tilslutning av ekstern 4-20 mA regulator.
 Fig. 7. Tilslutning av føler for intern regulator.
 Fig. 8. Tilslutning av ekstern regulator type EFRP-31
 Fig. 9. Tilslutning av ekstern regulator type EFRP-91
 Fig. 10. Tilluftstemperatur.
 Fig. 11. Tilluftstemperatur, fjerninnstilling av settpunkt.
 Fig. 12. Effektfordobling
 Fig. 13. Effektfordobling, trinnrelé.
 Fig. 14. Romtemperatur.
 Fig. 15. Romtemperatur, settpunktforskyvning $\pm 5^{\circ}\text{C}$.
 Fig. 16. Romtemperatur, fjerninnstilling av settpunkt.
 Fig. 17. Romtemperatur, ekstern regulator.
 Fig. 18. Romtemperatur, ekstern regulator, fjerninnstilling.

OJ Electronics A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
 Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
www.oj.dk · oj@oj.dk

English

The EFS is applied when an accurate and electrical noiseless regulation of major electrical heating outputs is required, e.g. heating surfaces in ventilation systems and industrial plants. It can also be applied for regulation of ceiling, floor and radiant heating etc.

The EFS can be mounted in such a way that the heat sink is being built into duct/Air Handling Unit.

The period time can be set between 1-40 secs. which makes the EFS usable also for control of infrared heating elements.

There are two variants of the EFS: EFS-9xx2 (2 thyristors) for installations with symmetrical load and EFS-9xx3 (3 thyristors) for unsymmetrical load.

PRODUCT PROGRAM

Type	Product
EFS-9252	Power controller 25A, 3x230V / 3x400V
EFS-9402	Power controller 40A, 3x230V / 3x400V
EFS-9632	Power controller 63A, 3x230V / 3x400V
EFS-9253	Power controller 25A, 3x230V / 3x400V

FUNCTION

The EFS is an electronic time proportional power controller with two or three heavy thyristor outputs with zero transition triggering for 3-phased voltage.

The EFS transforms a signal to a pulse/pause proportion of the switched on/off output. For example if the control signal is 5V the output will be switched on for 50% of the period time, which is adjustable. Other types of control signals can be used. The output is switched on/off at the zero point of the sine curve thus eliminating electrical noise on radios and TVs.

EFS has a built-in P and PI-controller and is thus a compact power controller suitable for controlling supply air temperature in ventilation systems (figs 10-18) or for controlling underfloor heating systems. EFS has a built-in signal converter and can therefore be connected to an external controller with voltage or current output.

The EFS has a built-in relay, which makes it possible to double the output by use of 2 heating elements of equal size (fig. 12-13).

CE MARKING

OJ declare under their own responsibility that this product meets the requirements of the European Council's directive 89/336 and successive modifications as to electro-magnetic compatibility and the Council directive 73/23 as to electrical equipment to be applied within certain voltage ranges.

Standards applied

EN 60 947-4-3.

The product may only be energised when the entire installation meets the current directive requirements.

When the product is installed according to this instructions guide and the current installation guidelines, it is covered by factory guarantee.

If the product has been exposed to damage e.g. in transport, it must be checked and overhauled by qualified staff before the product is connected to the power.

SAFETY FUNCTIONS

Galvanic separation between output unit and control signal.

Limit thermostat:

The EFS has a built-in limit thermostat which modulates the output load at excessive temperature in the power controller, i.e. in case of minor excessive temperature (the on-period will be reduced), it is still possible to make a regulation, but with reduced maximum output. Active in the area $80^{\circ}\text{C}-85^{\circ}\text{C}$.

Thermal fuse:

Furthermore the EFS has a thermal fuse which zeroes the control signal at internal temperature above 90°C . As soon as the temperature is normal again, the control signal will be switched on again automatically.

TECHNICAL DATA

INPUTS

Supply voltage50-60 Hz, 230/400V AC $\pm 10\%$
Voltage signal0-10V DC
Voltage signal2-10V DC
Impedance (voltage signal)10k ohm
Current signal0-20 mA
Current signal4-20 mA
Voltage loss (current signal)1V (20 mA)

Outputs

Type EFS-92523x25A RMS
- primary fuse max. $450\text{A}^{\circ}\text{S}$25A
Type EFS-92533x25A RMS
- primary fuse max. $450\text{A}^{\circ}\text{S}$25A
Type EFS-94023 x 40A RMS
- primary fuse max. $1800\text{A}^{\circ}\text{S}$40A
Type EFS-96323 x 63A RMS
- primary fuse max. $6300\text{A}^{\circ}\text{S}$63A

Further specifications

Output voltagePulsating AC-voltage (PWM)
Output switchThyristors 1200V
Protection against transientsBuilt-in varistors
FilterBuilt-in filter 150K Hz - 30M Hz
Thermal fuse 90°C
Temperature limit sensor $80^{\circ}\text{C}-85^{\circ}\text{C}$ (limits pulse width on the output voltage) and a fixed period time of 1-40 secs.
Supply output+14V/25 mA for supply of external units (EFRP)
Relay outputVoltage free SPST for two heating element system
Built-in	
P-controllerProportional controller with adjustable P-band $1-6^{\circ}\text{C}$ and fixed period time of 20 sec.

Built-in

PI-controllerPI-controller with adjustable P-band 1-6°C, fixed I-time of 8 min and fixed period time of 20 sec.
Temperature range-40-40°C
Sensor inputNTC-sensor (ETF-x99x)
Load formStar / delta, ohmic
Min. output load400W
Power consumption5VA
Cos (PHI)0,98
Heat outputEFS-9xx2approx. 2W/A EFS-9xx3approx. 3W/A
Insulation voltage2500V RMS
Ambient temperature-10/+40°C
HousingIP 20

MOUNTING AND CONNECTION

The EFS range is mounted on the wall or on panel board

If it is required to mount the EFS on a DIN-rail the bracket EFSA-5 is to be used.

By use of bracket EFSA-1 it is furthermore possible to mount the EFS with the heat sink in the duct.

It must be secured that the controller is sufficiently ventilated. Max. ambient temperature at max output load 40°C .

OUTPUT LOAD

A min. load between the phases of 400W is required. In case of heavier output load than $3 \times 63\text{A}$ for type EFS-9631 more EFS'es can be parallelly coupled on the input (not on the output).

CONTROL SIGNAL

The control cable from external controller can be extended up to 50 m by a separate cable. It must be avoid to place the cable parallelly with other cables. Voltage signals may occur which may interrupt the function of the controller. Alternatively, an ETT-6 step controller can be used.

It is not necessary with a shielded cable to the controller, however it improves the immunity of the controller against noise, if it is being used in industrial environment. The shield is connected to terminal 13 (GND).

MOUNTING OF CONTROLLER

- A. Mount the controller according to description.
- B. Connect the cables according to connection diagram, fig. 1-8.
- C. Adjust the DIP-switches (see section DIP-switces)
- see adjustment of input function
- D. and connect the supply voltage.

Functions		DIP-switches
Input	Dip1, Dip2: 0-10V	
	2-10V	
	0-20 mA	
	4-20 mA	
Regulator Dip3:	PI	
	P	
Regulator Dip4:	External	
	Internal	
Step	Dip5: Lin	
	Step	
Setpoint	Dip6: Eksternal	
	Internal	

CONNECTION

Power current

Terminal	Connection
(PE)	Earth (PE)
1 (L1)	Phase 1 input
3 (L2)	Phase 2 input
5 (L3)	Phase 3 input
2 (T1)	Load 1
4 (T2)	Load 2
6 (T3)	Load 3
7	Contactor
8	Contactor

Low voltage (control signal)

Terminal	Function
9	Current input (I in)
10	Supply input (Vin 1)
11	Temperature sensor input (sensor)
12	Supply voltage to heating controller EFRP (V out)
13	GND

SHORT CIRCUIT PROTECTION

On installation of EFS in system where a short-circuit may occur, it is recommended that the EFS is protected with a fuse type (Ultra fast), especially suitable for Solid State Relays and semi-conductors. A fuse is selected with the voltage suitable for the voltage of the output regulator.

PROTECTION AGAINST EXCESSIVE TEMPERATURE

E.g. in ventilation systems with electrical heating surfaces the system is supplied with a safety thermostat which via contactor will switch out the system if the the set value is exceeded.

The control input on the EFS must never be used as safety function.

INTERNAL P-CONTROLLER

By connecting an NTC sensor (type ETF-x99x) and setting the EFS on "internal setpoint" (DIP 6) and "internal controller" (DIP 4) a complete output control is obtained. The required temperature (P1) can be set on 0-40°C, and P-band (P2) can be set on 1-6°C (period time fixed 20 secs.). P-control is selected via DIP 3.

Internal PI-controller

By setting DIP 3 to "PI controller", the EFS will function in the same way as an internal P-controller but with PI-control. I-time is fixed at 8 minutes.

EKSTERNAL CONTROLLER

By setting the EFS on "external regulator" function (DIP 4) an external standard controller can be applied. The period time can be set on 1-40 secs. (P2).

LED INDICATION

MAIN LED1 (green) Indicates that the power supply is on.
 OUT LED2 (green) Indicates voltage on the load.
 LIMIT LED3 (yellow) Constant light means that limit is active. Flashing means sensor failure.
 STEP LED4 (green): On when step relay is active.

FIGURES

- Fig. 1. Connection of heating element (triangular connection - symmetrical load)
- Fig. 2. Connection of heating element (star-connection - symmetrical load).
- Fig. 3. Connection of heating element (star connection - unsymmetrical load).
- Fig. 4. Output doubling with built-in relay.
- Fig. 5. Connection of external 0-10V DC controller.
- Fig. 6. Connection of external 4-20 mA controller.
- Fig. 7. Connection of sensor for internal controller.
- Fig. 8. Connection of external controller type EFRP-31.
- Fig. 9. Connection of external controller type EFRP-91.
- Fig. 10. Supply air temperature.
- Fig. 11. Supply air temperature, remote setpoint setting.
- Fig. 12. Output doubling.
- Fig. 13. Output doubling, step relay.
- Fig. 14. Room temperature.
- Fig. 15. Room temperature, setpoint displacement $\pm 5^\circ\text{C}$.
- Fig. 16. Room temperature, remote setpoint setting.
- Fig. 17. Room temperature, external controller.
- Fig. 18. Room temperature, external controller, remote setting.

OJ Electronics A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
 Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
www.oj.dk · oj@oj.dk

Svenska

EFS används då man önskar en noggrann och elektriskt störningsfri reglering av större elvärmeelement i ventilation och industrieanläggningar. EFS kan också användas till reglering av golv och luftvärme samt radiatorer.

EFS kan monteras med kylprofilen inbyggd i ventilationskanal/aggregat.

Periodtiden kan ställas mellan 1 till 40 sekunder,

vilket gör att EFS också kan användas till styrning av infraröd värme.

EFS finns i 2 varianter: EFS-9xx2 (2 tyristorer) för installationer med symmetrisk belastning samt EFS-9xx3 (3 tyristorer) för osymmetrisk belastning.

PRODUKTPROGRAM

Typ	Produkt
EFS-9252	Effekt regulator 25A, 3x230v/3x400v
EFS-9402	Effektregeulator 40A, 3x230v/3x400v
EFS-9632	Effektregeulator 63A, 3x230v/3x400v
EFS-9253	Effektregeulator 25A, 3x230v/3x400v

FUNKTION

EFS är en elektronisk tidsproportional effektregeulator med 2 eller 3 kraftiga tyristorer utgångar med nollgenomgångsreglering för 3-fas spänning.

EFS omsätter en signal till en puls-/pausförhållande mellan in- och urkopplad effekt. När styrsignalen, är t.ex. 5V, kommer effekten vara inkopplad av periodtiden, som är inställbar. Andra typer av styrsignaler kan användas.

Effekten in- och urkopplas i sinuskurvans nollpunkt för att säkra mot elektrisk störning i radio och TV.

EFS har en inbyggd P- och PI-regulator och är därför med en komplett effektregeulator för styrning av tillufttemperaturer i ventilationsanläggningar (fig. 10-18) eller temperaturstyrning av golvvärmeanläggningar. EFS har en inbyggd signalomvandlare och kan anslutas till en extern regulator med spännings- eller strömutgång.

EFS har ett inbyggt relä, som ger möjlighet fördubbla effekten vid användning av 2 lika störa värmeeffekter (fig. 12-13).

CE MÄRKNING

OJ Elektronik A/S förklarar under ansvar, att denna produkt uppfyller Rådets Direktiv 89/336 och efterföljande ändringar om elektromagnetisk kompatibilitet samt Rådets Direktiv 73/23 och efterföljande ändringar om elektriskt material avsett för användning inom vissa spänningsgränser.

Använda standarder

EN 60 947-4-3.

Produkten får bara tas i bruk när hela installationen uppfyller gällande direktivkrav.

När produkten är installerad enligt denna beskrivning och gällande installationsföreskrifter, omfattas den av fabriksgaranti.

Om produkten har varit utsatt för fysisk överbelastning eller skadegörelse, t.ex. Under transport, ska produkten kontrolleras av kvalificerad personal innan den ansluts till elnätet.

SÄKERHETSFUNKTIONER

Galvaniskt avskild mellan effektdel och styrsignal.

Begränsningstermostat: EFS har en inbyggd begränsningstermostat som glidande reducerar utgångsseffekten vid övertemperatur i effektregeulatorn (periodens inkopplingstid reduceras), d.v.s. Vid mindre övertemperatur kommer regulatorn fortsätta att reglera men med nedsatt maxeffekt. Aktiv i området 80-85°C.

Termosäkring: EFS har dessutom en inbyggd termosäkring, som nollställer styrsignalen vid

intern temperatur över 90°C. När temperaturen återigen är normal återinkopplas regulatorn automatiskt.

TEKNISKA DATA

Ingångar

Matningsspänning.50-60Hz, 230/400VAC ±10%
Spänningssignal0-10VDC
Spänningssignal2-10VDC
Impedans (spänningssignal)10K ohm
Strömsignal0-20 mA
Strömsignal4-20 mA
Spänningsfall (strömsignal)1V (20 mA)

Utgångar

Typ EFS-92523x25a RMS
- säkring max. 450A°S25A
Typ EFS-92533x25a RMS
- Säkring max. 450A°S 25A	
Typ EFS-94023x40a RMS
- Säkring max. 1800A°S 40A	
Typ EFS-96323x63a RMS
- Säkring max. 6300A°S 63A	

Andra data

Utgångsspänningpulserande AC-spänning (PWM)
EffektswitchTyristor 1200V

Skydd mot transienterinbyggd varistor
Filter Inbyggt filter150K hz - 30M hz
Temperatursäkring90°C
Temperaturbegränsningsområde80-85°C (begränsar pulsbredden på utgångsspänningen)
Periodtid (extern regulator)1-40 Sek.

Matningsutgång	...+14V 25mA för matning av externa enheter (EFRP)
Reläutgångpotentialfri slutande kontakt för stegkoppling

Inbyggd P-regulatorProportionell regulator med ställbart P-band 1-6 °C och fast periodtid 20 s
------------------------	--

Inbyggd PI-regulatorPI-regulator med ställbart P-band 1-6 °C och fast I-tid 8 minuter samt fast periodtid 20 sekunder.
Temperaturområde0-40°C
GivaringsångNTC-givare (ETF-x99x)
Belastningsformstjärna/delta, resistiv
Min. Effektförbrukning400W
Effektförbrukning5VA
Cos (Fl)0,98
Värmeavgivning	
EFS-9xx2ca. 2W/A
EFS-9xx3ca. 3W/A
Isolationsspänning2500V RMS
Omgivningstemperatur-10/+40°C
KapslingIP20

MONTERING OCH ANSLUTNING

EFS-serien monteras på vägg eller i elskåp.

Om EFS monteras på DIN-skena används beslag EFSA-5.

Det är dessutom möjligt vid användning av beslag EFSA-1 att montera EFS med kylflänsarna inne i ventilationskanalen.

Effektregulatorn ska ventileras tillräckligt. Maximal omgivningstemperatur vid maximal effektförbrukning 40 grader C.

EFFEKTBELÄSTNING

Det krävs en minimibelastning mellan faserna på 400W. Vid större effektförbrukning än 3x63a för typ EFS-9632 kan flera EFS parallellkopplas på ingångssidan (inte på utgången). Som alternativ kan man kombinera med en ETT-6 stegkopplare.

STYRSIGNAL

Styrkabel från extern regulator kan förlängas upp till 50m med separat kabel. Undvik att kabeln läggs parallellt med andra kablar som kan inducera störningar på styrsignalen, och därmed förstöra effektregulatorn.

Det är inte nödvändigt med skärmad kabel till effektregulatorn, men det förbättrar dock väsentligt effektregulatorn.

- A. Effektregulatorn monteras enligt följande beskrivning.
- B. Kablar ansluts enligt anslutningsdiagram fig. 1-8.
- C. Ställ in DIP-switch (se avsnitt DIP-switch)
 - se inställning av ingångsfunktion.
 - D. Och anslut matningsspänning.

ANSLUTNINGAR

Starkström (Power)

Plint	Anslutning
(PE)	Jord (PE)
1 (L1)	Fas 1 Ingång
3 (L2)	Fas 2 Ingång
5 (L3)	Fas 3 Ingång
2 (T1)	Belastning 1
4 (T2)	Belastning 2
6 (T3)	Belastning 3
7	Kontaktor
8	Kontaktor

Svagström (styrsignal)

Plint Funktion

9	Strömingång (I in)
10	Spänningssingång (V in1)
11	Temperaturgivaringång (givare)

12

Matningsspänning till
värmeregulator EFRP (V out)

13

Jord – GND

KORTSLUTNINGSSÄKRING

Vid installation av EFS i anläggningar där det kan ske kortslutningar rekommenderas att EFS syddas med säkringar av modellen "Ultra fast" som är speciellt framtagna för Solid State reléer och andra halvledarkonstruktioner. Märkströmmen på säkringen ska anpassas till effektregulatorn.

ÖVERTEMPERATURSÄKRING

I t.ex. ventilationsanläggningar med elvärme ansluts en säkerhetstermostat som via en kontakt urkopplar hela anläggningen om inställt maxtemperatur överskrids.

Styringången på EFS får inte användas som säkerhetsfunktion.

Genom att ansluta en extern NTC-givare (typ ETF99x) och ställa EFS på "internt börvärde" (DIP 6) och "intern regulator" (DIP 4) får man en komplett effektregulator. Den önskade temperaturen ställs in på potentiometern P1 (0-40°C) och P-bandet ställs in på P2 (1-6°C). Periodtiden är fast: 20 sek. P-regleringen väljs med DIP 3.

Intern PI-regulator

Genom att ställa DIP 3 på "PI-regulator" kommer EFS att fungera på samma sätt som med intern P-regulator, men med en PI-regulator. I-tiden är fast inställt på 8 minuter.

EXTERN REGULATOR

Genom att ställa in EFS på funktionen "extern regulator" (DIP 4) kan man använda en extern standardregulator. Periodtiden ställs in på potentiometern P2: 1-40 sek

VAD SÄGER LYSDIODERNA

MAIN LED1 (grön) Indikerar att matningsspänning är ansluten.

OUT LED2 (grön) Indikerar att det är spänning på belastningen.

LIMIT LED3 (gul) Fast sken: begränsningsfunktion är aktiv. Blink: betyder givaravbrott.

STEP LED4 (grön) Lyser när stegreläet är aktivt.

FIGURER

Figur 1. Anslutning av värmebelastning (trekant/delta-koppling – symmetrisk belastning).

Figur 2. Anslutning av värmebelastning (stjärnkoppling – symmetrisk belastning).

Figur 3. Anslutning av värmebelastning (stjärnkoppling – osymmetrisk belastning).

Figur 4. Effektfördblubbing med inbyggd relä.

Figur 5. Anslutning av extern 0-10V regulator.

Figur 6. Anslutning av extern 4-20mA regulator.

Figur 7. Anslutning av givare för intern regulator.

Figur 8. Anslutning av extern regulator typ EFRP-31.

Figur 9. Anslutning av extern regulator typ EFRP-91.

Fig. 10. Insugningstemperatur

Fig. 11. Insugningstemperatur, fjärrinställning av börvärde.

Fig. 12. Effektdubbling.

Fig. 13. Effektdubbling, stegrelä

Fig. 14. Rumstemperatur.

Fig. 15. Rumstemperatur, börvärdesförskjutning ± 5 °C.

Fig. 16. Rumstemperatur, fjärrinställning av börvärde.

Fig. 17. Rumstemperatur, extern regulator.
Fig. 18. Rumstemperatur, extern regulator, fjärrinställning.

OJ Electronics A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
www.oj.dk · oj@oj.dk

Français

Le EFS est appliqué lorsqu'une régulation précise et sans bruits électriques de la sortie des principaux appareils de chauffage électrique est requise, par ex., les surfaces chauffantes dans des systèmes de ventilation et des usines industrielles. Il peut également être appliqué pour la régulation du chauffage par le plafond, par le plancher, par rayonnement, etc.

Le EFS peut être monté de telle manière que le dissipateur soit incorporé dans la conduite ou l'appareil de traitement d'air.

La durée de la période peut être réglée entre 1 et 40 s, ce qui rend le EFS utilisable également pour la régulation de radiateurs à infrarouge.

Il existe deux variantes du EFS : le EFS-9xx2 (à 2 thyristors) pour les installations avec charge symétrique et le EFS-9xx3 (à 3 thyristors) avec charge asymétrique.

PROGRAMME DU PRODUIT

Type	Produit
EFS-9252	Régulateur de puissance 25A 3x230V / 3x400V
EFS-9402	Régulateur de puissance 40A 3 x230V / 3x400V
EFS-9632	Régulateur de puissance 63 A 3x230V / 3x400V
EFS-9253	Régulateur de puissance 25A 3x230V / 3x400V

FONCTION

Le EFS est un régulateur de puissance électronique par action proportionnelle au temps, avec deux ou trois sorties puissantes à thyristor avec déclenchement de transition au zéro pour tension triphasée.

Le EFS transforme le signal en une proportion impulsion/pause de sortie commutée en circuit/hors circuit. Par exemple, si le signal de commande est de 5 V, la sortie sera commutée en circuit pour 50 % de la période de temps, laquelle est réglable. D'autres types de signal de commande peuvent être utilisés. La sortie est commutée en circuit/hors circuit au point zéro de la courbe sinusoïdale, éliminant ainsi le bruit électrique sur les radios et téléviseurs.

EFS intègre un régulateur P et PI, ce qui en fait un régulateur de puissance compact parfaitement adapté à la régulation de la température d'air pulsé dans les systèmes de ventilation (figures 10 à 18) et à la régulation de température des systèmes de chauffage par le sol. EFS intègre un convertisseur de signal et peut être raccordé à un régulateur externe avec sortie tension ou sortie courant.

Le EFS comporte un relais intégré, lequel permet de doubler la sortie par l'utilisation de deux éléments de chauffage de même capacité (fig. 12-13).

MARQUAGE CE

OJ déclare sous sa propre responsabilité que ce produit satisfait aux exigences de la directive 89/336 du Conseil européen, et de modifications successives quant à la compatibilité électromagnétique, ainsi qu'à la

directive 73/23 du Conseil quant à certaines plages de tension à appliquer à de l'équipement électrique.

Normes applicables

EN 60 947-4-3.

Ce produit ne peut être mis sous tension que lorsque l'installation entière satisfait aux exigences actuelles de la directive.

Quand le produit est installé suivant ce guide d'instructions et les lignes directrices courantes d'installation, il est couvert en vertu de la garantie de l'usine.

Si le produit a pu être exposé à des dommages, par ex., dans le transport, il doit être vérifié et révisé par un personnel qualifié avant d'être mis sous tension.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Isolation galvanique entre l'unité de sortie et le signal de commande.

Thermostat de limite: Le EFS comporte un thermostat de limite intégré qui module la charge de sortie à une température excessive dans le régulateur de puissance, par ex., en cas de température excessive mineure (la période sous tension sera réduite), il est toujours possible d'effectuer une régulation, mais avec une sortie maximale réduite. Le dispositif est actif dans la plage de 80 °C à 85 °C.

Fusible thermique: De plus, le EFS est muni d'un fusible thermique qui met à zéro le signal de commande à des températures internes supérieures à 90 °C. Dès que la température normale est atteinte, le signal de commande sera de nouveau commuté automatiquement en circuit.

FICHE TECHNIQUE

Entrées

Tension d'alimentation 50 à 60 Hz 230/400 V c.a. ±10 %
Signal de tension 0 à 10 V c.c.
Signal de tension 2 à 10 V c.c.
Impédance (signal de tension) 10 kOhms
Signal de courant 0 à 20 mA
Signal de courant 4 à 20 mA
Perte de tension (signal de courant) .1V (20 mA)

Sorties

Type EFS-9252 3 x 25 A eff.
- fusible principal max. 450 A²s 25 A
Type EFS-9253 3 x 25 A eff.
- fusible principal max. 450 A²s 25 A
Type EFS-9402 3 x 40 A eff.
- fusible principal max. 1800 A²s 40 A
Type EFS-9632 3 x 63 A eff.
- fusible principal max. 6300 A²s 63 A

Autres applications

Tension de sortie ...c.a. – tension pulsée (MID)
Commutateur de sortie Thyristors 1200V
Protection contre les transitoires Varistances incorporées
Filtre Filtre intégré 150K Hz à 30M Hz
Fusible thermique 90°C
Capteur de température limite 80 à 85°C (limite la largeur d'impulsion sur la tension de sortie) et une période de temps fixe de 1 à 40 s

Sortie d'alimentation +14 V/25 mA pour alimentation d'unités externes (EFRP)

Sortie de relais unipolaire sans tension pour système à deux éléments de chauffage

Régulateur P intégré Régulateur proportionnel avec bande P réglable de 1 à 6 °C et cycle fixe de 20 secondes.

Régulateur

P intégré Régulateur PI avec bande P réglable de 1 à 6 °C, durée I fixe (8 minutes) et cycle fixe de 20 secondes.

Plage de température 0 à 40°C

Entrée du capteur senseur NTC (ETF-x99x)

Type de charge en étoile/en delta, ohmique

Charge de sortie min. 400 W

Consommation d'énergie 5 VA

Cos (PHI) 0,98

Sortie de chaleur

EFS-9xx2 environ 2 W/A

EFS-9xx3 environ 3 W/A

Tension d'isolation 2500 V eff.

Température ambiante -10 à +40°C

BoîtierIP 20

MONTAGE ET CONNEXIONS

Les EFS se montent au mur ou sur un tableau de commande.

Si on doit monter le EFS sur un rail DIN, il faut utiliser le support EFSA-5.

De plus, il est possible de monter le EFS (utilisé le support EFSA-1) avec le dissipateur en conduite.

On doit s'assurer que le régulateur est suffisamment aéré. La température ambiante maximale à la charge de sortie maximale est de 40 °C.

CHARGE DE SORTIE

Une charge minimale de 400W entre les phases est requise. En cas de charge de sortie supérieure à 3 x 63 A pour le type EFS-9631, on peut monter plus de EFS couplés en parallèle sur l'entrée (non sur la sortie). On peut également envisager une utilisation combinée avec un connecteur par palier ETT-6.

SIGNAL DE COMMANDE

Le câble de commande venant d'un régulateur externe peut être prolongé jusqu'à 50 m par un câble séparé. On doit éviter de placer le câble parallèlement à d'autres câbles. Il peut se produire des signaux de tension qui pourraient interrompre le fonctionnement du régulateur.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser le régulateur avec un câble blindé, toutefois, cela améliore l'immunité du régulateur contre le bruit, si celui-ci est utilisé dans un environnement industriel. L'armure du câble doit être connectée à la borne 13 (GND).

MONTAGE DU RÉGULATEUR

Monter le régulateur suivant la description. Brancher les câbles suivant le diagramme de connexions, fig. 1-8.

Ajuster les commutateurs DIP (voir section sur Commutateurs DIP)

- voir ajustement de la fonction d'entré.

Fonction	Commutateurs DIP
Entrée	Dip1, Dip2: 0-10V 2-10V 0-20 mA 4-20 mA
Régulateur	PI P
Régulateur	Externe: Interne:
Trin	Dip5: Lin Trin
Point de consigne	Dip6: Externe Interne

CONNEXIONS

Courant d'alimentation

Borne	Connexion
(PE)	Terre (PE)
1 (L1)	Entrée phase 1
3 (L2)	Entrée phase 2
5 (L3)	Entrée phase 3
2 (T1)	Charge 1
4 (T2)	Charge 2
6 (T3)	Charge 3
7	Contacteur
8	Contacteur

Basse tension (signal de commande)

Borne	Fonction
9	Entrée de courant (I in)
10	Entrée d'alimentation (Vin 1)
11	Entrée capteur de température (capteur)
12	Tension d'alimentation au régulateur de chauffage EFRP (V out)
13	GND

PROTECTION CONTRE LES COURT-CIRCUITS

Dans l'installation d'un EFS dans un système où un court-circuit peut se produire, il est recommandé que le EFS soit protégé par un fusible de type ultra-rapide, convenant spécialement aux relais à semi-conducteurs et aux semi-conducteurs. Choisir un fusible d'une tension convenant à la tension de sortie du régulateur.

PROTECTION CONTRE LES TEMPÉRATURES EXCESSIVES

Dans le cas d'installations pour ventilation avec surfaces de chauffage électriques, celles-ci sont munies d'un thermostat de sécurité qui, au moyen d'un contacteur, coupe la alimentation

au système lorsque la valeur pré-établie sera dépassée.

L'entrée du régulateur sur le EFS ne doit jamais être utilisée comme une fonction de sécurité.

RÉGULATEUR-P INTERNE

En raccordant un capteur CTN externe (de type ETFx99x) et en réglant EFS sur "valeur de consigne interne" (DIP 6) et "régulateur interne" (DIP 4), on obtient une régulation complète de la puissance. La température requise (P1) peut être réglée sur 0-40 °C et la bande P (P2) peut être réglée sur 1-6 °C (période fixe de 20 s). La régulation P est sélectionnée à l'aide de DIP 3.

Régulateur PI interne

Quand DIP 3 est placé sur "régulateur PI", EFS fonctionne de la même façon qu'avec un régulateur P interne, mais avec un régulateur PI. La durée I est fixée à 8 minutes.

RÉGULATEUR EXTERNE

Quand EFS est réglé sur la fonction "régulateur externe" (DIP 4), un régulateur externe standard peut être utilisé. La période peut être réglée sur 1-40 s (P2).

VOYANTS À DIODE LUMINEUSE

- | | | |
|-------|--------------|---|
| MAIN | LED1 (vert) | Indique que l'alimentation électrique est raccordée. |
| OUT | LED2 (vert) | Indique la tension sur la charge. |
| LIMIT | LED3 (jaune) | Une lumière constante signifie que la limite est active.
Une lumière clignotante indique une défaillance du capteur. |
| STEP | LED4 (vert) | Est allumé lorsque le relais pas à pas est actif. |

FIGURES

- Figure 1 Connexion de l'élément chauffant (montage triangulaire – charge symétrique).
- Figure 2 Connexion de l'élément chauffant (montage en étoile – charge symétrique).
- Figure 3 Connexion de l'élément chauffant (montage en étoile – charge asymétrique).
- Figure 4 Doublage de sortie avec relais incorporé.
- Figure 5 Connexion de régulateur externe 0-10 V c.c.
- Figure 6 Connexion de régulateur externe de 4-20 mA.
- Figure 7 Connexion du capteur pour régulateur interne.
- Figure 8 Connexion de régulateur externe de type EFRP-31.
- Figure 9 Connexion de régulateur externe de type EFRP-91.
- Figure 10 Température de l'air pulsé.
- Figure 11 Température de l'air pulsé, réglage à distance du point de consigne.
- Figure 12 Doublement de la puissance
- Figure 13 Doublement de la puissance, relais pas à pas.
- Figure 14 Température ambiante.
- Figure 15 Température ambiante, modification du point de consigne de $\pm 5^{\circ}\text{C}$.
- Figure 16 Température ambiante, réglage à distance du point de consigne.
- Figure 17 Température ambiante, régulateur externe.
- Figure 18 Température ambiante, régulateur externe, réglage à distance.

OJ Electronics A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
www.oj.dk · oj@oj.dk

Русский текст

Изделие EFS предназначено для использования в условиях, где требуется точное и бесшумное, не наводящее электрических помех регулирование больших нагревательных мощностей, напр., электрических нагревательных панелей вентиляционных систем и промышленных установок. Может также применяться для регулирования систем "теплого пола" и подогрева потолка, лучистого отопления и т.п.

Возможен монтаж с установкой теплоотводящей батареи в вентиляционном канале/системе.

Продолжительность рабочего цикла можно задать в диапазоне 1-40 сек., что позволяет использовать EFS также и для управления, напр., инфракрасными нагревательными элементами.

EFS имеется в двух модификациях: EFS-9xx2 (с 2 тиристорами), для применения в системах с симметричной нагрузкой, и EFS-9xx3 (с 3 тиристорами), для применения в системах с асимметричной нагрузкой.

АСКОРТИМЕНТ

Тип	Изделие
EFS-9252	Регулятор мощности 25A, 3x230V / 3x400V
EFS-9402	Регулятор мощности 40A, 3x230V / 3x400V
EFS-9632	Регулятор мощности 63A, 3x230V / 3x400V
EFS-9253	Регулятор мощности 25A, 3x230V / 3x400V

ФУНКЦИИ

EFS представляет собой времязаданный регулятор выделяемой в нагрузке мощности, имеющий 2 или 3 мощных тиристорных выхода с переключением по переходу тока через нуль для 3-фазового напряжения.

EFS преобразует сигнал в комбинацию импульс-пауза, т.е. подключения / отключения мощности. Например, сигнал управления напряжением 5V может означать, что мощность будет подключена в 50% продолжительности цикла, которую возможно переустановливать по желанию. Могут использоваться и другие типы управляемых сигналов.

Мощность подключается/отключается в нулевой точке синусоиды, что позволяет максимально снизить электрические помехи работе радио и телевизионного приемника.

EFS имеет Р - пропорциональный и PI - пропорционально-интегральный принцип регулирования и является компактным силовым контроллером для регулирования температуры поступающего воздуха в системах вентиляции (рис. 10-18) или управления системами обогрева пола. В EFS есть встроенный преобразователь сигналов и поэтому существует возможность подключения внешнего контроллера с регулированием выходного напряжения или тока.

EFS снабжен встроенным реле, что позволяет вдвое увеличивать мощность при использовании двух одинаковых нагревательных элементов (Рис. 12-13).

МАРКИРОВКА СЕ

OJ Elektronik A/S с ответственностью заявляет, что данное изделие удовлетворяет требованиям Директивы Совета Европы 89/336 (и последующих изменений к ней) по электромагнитной совместимости, а также требованиям Директивы Совета 73/23 к электротехническому оборудованию, применяемому в определенном диапазоне напряжений питающей сети.

Примененные стандарты

EN 60 947-4-3.

Подача напряжения на изделие допускается только в том случае, если вся установка/система отвечает действующим директивным требованиям.

Изделие, установленное и смонтированное в соответствии с данной инструкцией и действующими монтажными нормами, обеспечивается гарантией завода-изготовителя.

Если изделие подверглось физическим повреждениям, например, при транспортировке, его эксплуатационная пригодность подлежит проверке квалифицированным персоналом до монтажа и подключения к сети.

Берега электротехнической безопасности силовая часть и источник управляющего сигнала гальванически развязаны.

Термостат-ограничитель: в составе регулятора EFS имеется термостат-ограничитель, который плавно снижает выходную мощность при перегреве контроллера мощности (сокращая продолжительность подачи напряжения на нагрузку в цикле), таким образом, что при незначительном повышении температуры контроллера регулирование по-прежнему возможно, но с пониженным максимальным выходом мощности в нагрузке. Термостат активируется в диапазоне температур от +80 до +85°C.

Защита от перегрева: EFS имеет также тепловой предохранитель, который производит сброс управляющего сигнала при превышении температурой внутри прибора 90°C. Когда температура нормализуется, происходит автоматическое включение сигнала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входы

Напряжение питания 50-60 Hz,
230/400 VAC ±10%

Сигнал напряжения 0-10 V DC

Сигнал напряжения 2-10 V DC

Импеданс (сигнал напр.) 10 KOhm

Токовый сигнал 0-20 mA

Токовый сигнал 4-20 mA

Падение напряжения (токовый сигнал) 1V (20 mA)

Выходы

Тип EFS-9252 3x25A RMS

- предохранитель макс. 450 A²S 25A

Тип EFS-9253 3x25A RMS

- предохранитель макс. 450 A²S 25A

Тип EFS-9402 3x40A RMS

- предохранитель макс. 1800 A²S 40A

Тип EFS-9632 3x63A RMS

- предохранитель макс. 6300 A²S 63A

Прочие данные

Выходное напряжение Пульсирующее напряжение ~ (ШИМ)

Отключение нагрузки тиристоры 1200V

Защита от импульсных напряжений

Встроенные варисторы
Фильтр Встроенный фильтр
150 kHz - 30 MHz
Зашита от перегрева Срабатывание при 90°C
Датчик-ограничитель температуры +80°C/+85°C
(ограничивает ширину импульса выходного напряжения)
Продолжительность рабочего цикла (внешний контроллер) 1-40 сек.
Выход питания +14 V/25 mA (для питания периферийных устройств)
Релейный выход энергонезависимое реле SPST для ступенчатого включения

Встроенный
Р-контроллер:

P - пропорциональное
регулирование с устанавливаемым
P-диапазоном 1-6°C и
фиксированным периодом 20 сек.

Встроенный

PI-контроллер PI -
пропорционально-интегральное
регулирование с устанавливаемым
P-диапазоном 1-6°C, постоянным
I-интервалом 8 мин, и постоянным
периодом 20 сек

Диапазон температур 0/+40°C
Вход датчика Датчик NTC (ETF-x99x)

Вход потенциометра Подключение нагрузки
Звездой / треугольником,
омическое

Мин. мощность в нагрузке 400 W
Собственное потребление 5 VA
Cos PHI 0,98

Выделяемая в нагрузке
тепловая мощность
EFS-9xx2 ok. 2 W/A
EFS-9xx3 ok. 3 W/A

Напряжение изоляции 2500 V RMS

Температура окр. среды -10°C/+40°C

Зашита корпуса IP20

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Изделия серии EFS монтируются на
поверхности стены или на щите.

Если желателен монтаж на DIN-шине,
используется крепление EFSA-5.

Далее, с использованием различных
креплений возможен монтаж с
расположением теплоотвода в
вентиляционном канале.

Необходимо проследить, чтобы вокруг
регулятора имелось достаточно свободного
пространства и воздух свободно
циркулировал вокруг прибора. Температура
среды вокруг него при максимальной
мощности в нагрузке не должна превышать
40°C.

МОЩНОСТЬ В НАГРУЗКЕ

Между фазами по 400 V требуется
минимальная нагрузка. Если нагрузка на
выходе превышает 3 x 63 A для типа EFS-
9632, возможно подключение
дополнительных EFS параллельно со
стороны входа (не подключать к выходу!). В
качестве альтернативы может
использоваться шаговый
контроллер ETT-6






УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ

Сигнальный кабель от внешнего
контроллера мощности можно нарастить до
50 м при помощи отдельного кабеля. Не
укладывайте кабель параллельно с другими
кабелями, поскольку наведенный шум будет
искажать управляющий сигнал и нарушать
работу контроллера.

Экранировать сигнальный кабель не
обязательно, но это может существенно
улучшить работу регулятора, защищая его
от наводимых промышленным
оборудованием помех. Экран подсоединяют
к клемме 13 (ЗЕМЛЯ).

МОНТАЖ

Контроллер монтируется в соответствии с
описанием. Кабели подсоединяются
согласно схеме подключения, Рис. 1-8
Настройте переключатели DIP - см.
Настройка функции ввода.
Подайте напряжение питания.

Функции	Переключатели DIP
Ввод Dip1, Dip2: 0-10V	   
переключатель Dip3: Pi	 
переключатель Dip4: Внешний	 
Ступенчатое вкл. Dip5: Lin	 
Уставка Dip6: Внешняя	 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Силовая часть (Мощность)

Клемма	Подключение
(PE)	Земля (PE)
1 (L1)	Вход фазы 1
3 (L2)	Вход фазы 2
5 (L3)	Вход фазы 3
2 (T1)	Нагрузка 1
4 (T2)	Нагрузка 2
6 (T3)	Нагрузка 3
7	Контактор
8	Контактор

Слаботочная часть (сигнал управления)

Клемма	Функция
9	Токовый вход (lin)
10	Вольтовый вход (Vin1)
11	Входной датчик температуры (датчик)
12	Напряжение питания к регулятору нагрева EFRP (V out)
13	Корпус - Земля (GRND)

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ

В тех местах установки EFS, где возможно короткое замыкание, рекомендуется устанавливать сверхскоростной предохранитель Super Fast, специально рассчитанный на твердотельные реле и полупроводниковые приборы. Обратите внимание на то, чтобы маркировка на предохранителе указывала то же значение тока, на которое рассчитан регулятор.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

В вентиляционных системах, напр., с электрообогревательными элементами, установку снабжают термостатом-предохранителем. Термостат через контактор обесточивает всю установку в случае регистрации температур выше выставленной.

Вход управления EFS никогда не следует использовать для подключения защиты.

ВНУТРЕННИЙ P-РЕГУЛЯТОР

При подключении датчика NTC (типа ETF – x99x) и установкой EFS на "внутреннее задание установок" (DIP 6), "внутренний контроллер" (DIP 4) полностью регулирует выход. Требуемая температура (P1) может быть установлена в диапазоне 0-40°C, а Р - диапазон (P2) может быть установлен в пределах 1-6°C (при постоянном периоде 20 сек.).

P - регулирование выбирается при помощи переключателя DIP 3.

Внутренний PI-контроллер

Установкой переключателя DIP 3 в положение "PI controller", EFS будет работать таким же образом, как при P-регулировании, но при PI-регулировании I-интервал постоянный - 8 мин.

ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР

При установке EFS на «внешний регулятор», функция (DIP 4), можно использовать стандартный выносной контроллер. Промежуток времени может быть установлен в диапазоне 1-40 сек. (P2).

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

MAIN LED1

(зеленый) Указывает на наличие электропитания

OUT LED2

(зеленый) Наличие напряжения в нагрузке.

LIMIT LED3 (желтый)	Горит ровно: ограничение установлено. Мигает: неисправность датчика.
STEP LED4 (зеленый)	Светится, если реле активно.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

- Рис. 1 Подключение нагревательных элементов (треугольником - при симметричной нагрузке)
- Рис. 2 Подключение нагревательных элементов (звездой - при симметричной нагрузке)
- Рис. 3 Подключение нагревательных элементов (звездой - при асимметричной нагрузке)
- Рис. 4 Удвоение мощности при помощи встроенного реле.
- Рис. 5 Подключение внешнего контроллера 0-10 V DC.
- Рис. 6 Подключение внешнего контроллера 4-20 mA.
- Рис. 7 Подключение датчика при использовании внутреннего контроллера.
- Рис. 8 Подключение внешнего контроллера типа EFRP-31.
- Рис. 9 Подключение внешнего контроллера типа EFRP-91.
- Рис. 10. Температура поступающего воздуха.
- Рис. 11. Температура поступающего воздуха, дистанционная установка заданного значения.
- Рис. 12. Удвоение выходного значения.
- Рис. 13. Удвоение выходного значения, шаговое реле.
- Рис. 14. Температура в помещении.
- Рис. 15. Задание изменения температуры в помещении на ±5C°.
- Рис. 16. Дистанционная установка температуры в помещении.
- Рис. 17. Температура в помещении, выносной контроллер.
- Рис. 18. Температура в помещении, выносной контроллер, дистанционная установка.

OJ Electronics A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
www.oj.dk · oj@oj.dk

Polski

EFS jest używany do dokładnej i bezgłośnej regulacji mocy wyjściowej urządzeń grzejnych dużych mocy, np. nagrzewnice w urządzeniach wentylacyjnych, maszyn przemysłowych. Może być również stosowany do regulacji ogrzewania sufitowego, podlogowego, radiacyjnego.

EFS można zamontować bezpośrednio w kanale wentylacyjnym, tak aby radiator znajdował się wewnątrz kanału (umożliwia to lepsze chłodzenie tyristorów).

Długość cyklu pracy elementu przełączającego można regulować w zakresie 1-40 sek. co jest przydatne np. do kontroli promienników podczerwonych.

Dostępne są dwa warianty EFS: EFS D9xx2 (z 2 tyristorami) dla instalacji z symetrycznym obciążeniem oraz EFS D9xx3 (z 3 tyristorami) dla instalacji z niesymetrycznym obciążeniem.

PROGRAM PRODUKCJI

Typ Wyrób

EFS-9252	Regulator mocy 25A, 3x230V / 3x400V
EFS-9402	Regulator mocy 40A, 3x230V / 3x400V
EFS-9632	Regulator mocy 63A, 3x230V / 3x400V
EFS-9253	Regulator mocy 25A, 3x230V / 3x400V

ZASADY DZIAŁANIA

EFS jest elektronicznym proporcjonalnym regulatorem mocy z dwoma lub trzema tyristorami przełączającymi prąd przy przejściu przez zero sinusoidy napięcia trójfazowego. EFS przekształca sygnał wejściowy na odpowiednią proporcję przerwy i przepływu prądu przez tyristory w określonym cyklu pracy. Jeśli np. sygnał wejściowy wynosi 5 V prąd wyjściowy będzie włączony przez 50% czasu każdego cyklu.

Długość trwania cyklu jest regulowana. Regulator przyjmuje różne standardowe sygnały wyjściowe. Przełączanie następuje zawsze przy przejściu sinusoidy przez zero co eliminuje zakłócenia elektryczne w sieci.

EPS posiada wbudowany regulator temperatury typu P oraz PI. Dzięki temu jest kompaktowym kontrolerem mocy, który można stosować np. w systemach wentylacji powietrza do regulacji temperatury powietrza (rys.10-18), albo do sterowania ogrzewania podlogowego. EFS posiada wbudowany konwerter sygnału, dzięki czemu może być podłączony do zewnętrznego sterownika generującego sygnał napięciowy lub prądowy.

EFS ma również wbudowany przekaźnik do sterowania stycznikiem, umożliwiający dwukrotne zwiększenie mocy wyjściowej przy zastosowaniu dwóch podobnej mocy elementów grzejnych (Rys 12-13).

CE OZNACZENIE

OJ deklaruje na własną odpowiedzialność, że produkt spełnia wymagania dyrektyw 89/336 oraz zgodności elektromagnetycznej I dyrektywy 73/23.

Zgodność z normami

EN 60 947-4-3.

Produkt może zostać podłączony do zasilania kiedy spełnia wymagania dyrektyw oraz instrukcje montażu i odpowiednie normy oraz przepisy.

Po spełnieniu powyższych warunków produkt objęty jest gwarancją producenta.

Jeśli wyrob narażony był na uszkodzenia mechaniczne np. podczas transportu musi zostać powtórnie sprawdzony przez Osobę z uprawnieniami przed powtórnym podłączeniem zasilania.

FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Galwaniczna separacja pomiędzy obwodem sterującym a wykonawczym.

Termostat ograniczający : EFS ma wbudowany termostat ograniczający, którego zadaniem jest odpowiednie zmniejszanie mocy wyjściowej w przypadku zbyt wysokiej temperatury wewnętrz regulatora. Termostat zmniejsza odpowiednio czas przepływu prądu. Regulacja odbywa się ale ze zmniejszoną mocą. Tryb aktywny w zakresie 80-85°C.

Bezpiecznik termiczny: EFS ma wbudowany bezpiecznik termiczny, który zeruje sygnał sterujący gdy zostanie przekroczona temp. 90°C. Po osiągnięciu właściwej temperatury sygnał sterujący jest włączany automatycznie.

TECHNICZNE DANE WEJŚCIA

Napięcie zasilania	50-60 Hz, 230/400V AC ±10%
Sygnal napięciowy	0-10V DC
Sygnal napięciowy	2-10V DC
Impedancja (sygnal napięciowy)	10K Ohm
Sygnal pradowy	0-20 mA
Sygnal pradowy	4-20 mA
Straty napięcia (sygnal pradowy)	1V (20 mA)

WYJŚCIA

Typ EFS-9252	3x25A RMS - zabezpieczenie podstawowe max. 450A²S	25A
Typ EFS-9253	3x25A RMS - zabezpieczenie podstawowe max. 450A²S	25A
Typ EFS-9402	3 x 40A RMS - zabezpieczenie podstawowe max. 1800A²S	40A
Typ EFS-9632	3 x 63A RMS - zabezpieczenie podstawowe max. 6300 A²S	63A

Inna dane:

Napięcie wyjściowe Pulsujące AC (PWM)
Przełączanie wyjścia Tyristory 1200V
Zabezpieczenie przed przepięciem wbudowany warystor
Filtr Wbudowany filtr 150K Hz - 30M Hz
Bezpiecznik termiczny 90°C
Ogranicznik temperaturowy 80°C-85°C (ogranicza czas załączania w każdym takcie)
Wyjście zasilające +14V/25mA do zasilania np. EFRP
Wyjście przekaźnikowe .. bezpotencjałowy zestyk SPST

Wbudowany kontroler typu P:

Proporcjonalny kontroler z regulowanym pasmem P 1-6°C, oraz stałym okresem 20 sek.

Wbudowany kontroler typu PI:

Kontroler typu PI z regulowanym pasmem P 1-6°C, stałym czasem I - 8 min., i stałym okresem 20 sek.

Zakres temperatury 0-40 st. C
Czujnik NTC (ETF-x99x)
Obciążenie: rezystancyjne, gwiazda / trojkąt
Min. obciążenie 400W
Pobór mocy 5VA
Cos (PHI) 0,98
Wydajność cieplna: EFS-9xx2 ok. 2W/A
EFS-9xx3 ok. 3W/A
Napięcie izolacji 2500V RMS

Temp. otoczenia -10/+40°C
Stopień ochrony IP 20

Montaż i połączenie

Regulator EFS montowany jest na ścianie lub płytcie montażowej. Jeżeli istnieje potrzeba montażu na szynie DIN należy użyć uchwytu EFSA-5.

Ponadto możliwe jest zainstalowanie EFS z radiatorem umieszczonym w kanale wentylacyjnym.

Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego chłodzenia dla regulatora. Przy pracy z max obciążeniem temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 40 st. C.

Obciążalność wyjścia

Niezbędne jest zapewnienie min obciążenia między fazami na poziomie 400 W.

Aby sterować obciążeniem większym niż 3 x 63A (dla EFS-9631) możliwe jest spręgnięcie wejść (nie wyjść I) kilku EFS. Jako alternatywę można zastosować regulator krokowy ETT-6.

Sygnal sterujący

Kable sygnałowe z zewnętrznego regulatora mogą mieć długość do 50 m i powinny być prowadzone odrebnymi trasami. Należy unikać prowadzenia tych kabli wspólnie z innymi przewodami. Skoki napięcia mogą powodować przerwy w działaniu regulatora EFS. Nie jest niezbędne ekranowanie kabli sygnałowych, jakkolwiek poprawia to odporność regulatora na zakłócenia zewnętrzne (zwłaszcza w warunkach przemysłowych). Ekran przewodu należy podłączyć do zacisku 13 (GND).

Montaż regulatora

- Zamocuj regulator zgodnie z opisem.
- Podłącz przewody zgodnie ze schematem połączeń (rys. 1-8).
- Ustaw przełączniki DIP (patrz odpowiedni rozdział) - patrz ustawienia funkcji wejścia.

Funkcja

		Przełącznik DIP
Wejście Dip1, Dip2: 0-10V	0-10V	
	2-10V	
	0-20 mA	
	4-20 mA	
Regulator Dip3: PI	P1	
	P	
Regulator Dip4: Zewnętrzny Wewnętrzny	Zewnętrzny	
	Wewnętrzny	
Przekaźnik Dip5: Lin Trin	Lin	
	Trin	
Sygnal sterujący Dip6:	Zewnętrzny	
	Wewnętrzny	

Podłączenie regulatora

Obwody silnoprądowe

Zacisk	Połączenie
(PE)	Uziemienie (PE)
1 (L1)	Zasilanie Faza 1
3 (L2)	Zasilanie Faza 2
5 (L3)	Zasilanie Faza 3
2 (T1)	Obciążenie Faza 1
4 (T2)	Obciążenie Faza 2
6 (T3)	Obciążenie Faza 3
7	Stycznik
8	Stycznik

Obwody niskonapięciowe (sygnały sterujące)

Zacisk	Połączenie
9	Wejście prądowe (I in)
10	Wejście napięciowe (Vin 1)
11	Wejście zewnętrznego czujnika temperatury
12	Napięcie zasilające dla regulatora EFRP (V out)
13	GND

Zabezpieczenie przed zwarciami

Przy instalowaniu EFS w systemach , w których mogą wystąpić zwarcia, zalecane jest zabezpieczenie regulatora EFS bezpiecznikami o działaniu szybkim przewidzianymi do zabezpieczeń przekaźników elektronicznych i elementów płóprzewodnikowych. Napięcie bezpiecznika należy dobrą do napięcia na wyjściu regulatora.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury

Przykładowo w systemach wentylacyjnych z elektrycznym ogrzewaniem powierzchniowym, zasilanie systemu odbywa się poprzez termostat bezpieczeństwa, który poprzez styczniuk wyłącza napięcie w przypadku osiągnięcia nastawionej temperatury.

Nie należy używać w tym celu wejścia sterującego regulatora EFS.

Wewnętrzny regulator proporcjonalny

Należy podłączyć czujnik NTC (typu ETF-x99x) oraz ustawić EFS na „wewnętrzny sygnał sterujący” (przełączniki DIP 6), oraz „wewnętrzny kontroler” (przełączniki DIP 4). Wymaganą temperaturę (P1) można wybrać w zakresie 0-40°C a pasmo P (P2) można ustawić na 1-6° C (przy stałym okresie 20 sek.). Regulacja typu P wybiera się przełącznikiem DIP 3.

Wewnętrzny kontroler typu PI

Poprzez ustawienie przełącznika DIP 3 na „Kontroler PI”, EFS będzie funkcjonował w taki sam sposób jak wewnętrzny kontroler typu PI ale z kontrolą typu PI. Czas I jest stały i wynosi 8 minut.

Regulator zewnętrzny

Poprzez ustawienie EFS na „Regulator zewnętrzny” (za pomocą przełącznika DIP 4), można zastosować typowy kontroler zewnętrzny. Okres czasu (P2) można wybrać od 1-40 sek.

Wskaźniki LED

MAIN LED1 (zielona)	Sygnalizuje zasilanie
OUT LED2 (zielona)	Sygnalizuje podanie napięcia na odbiornik
LIMIT LED3 (żółta)	Światło stałe oznacza aktywną funkcję ograniczania mocy
	Światło migające oznacza uszkodzenie czujnika
STEP LED4 (zielona)	Świeci gdy aktywny jest przekaźnik

Rysunki

- Rys. 1. Podłączenie elementu grzejnego (odbiornik w układzie trójkąta - obciążenie symetryczne)
- Rys. 2. Podłączenie elementu grzejnego (odbiornik w układzie gwiazdy - obciążenie symetryczne)
- Rys. 3. Podłączenie elementu grzejnego (odbiornik w układzie gwiazdy - obciążenie niesymetryczne)
- Rys. 4. Podwojenie mocy wyjściowej z wykorzystaniem wewnętrznego przekaźnika
- Rys. 5. Podłączenie sygnału napięciowego 0-10V DC z zewnętrznego regulatora
- Rys. 6. Podłączenie sygnału prądowego 4-20mA z zewnętrznego regulatora
- Rys. 7. Podłączenie czujnika dla zewnętrznego regulatora.
- Rys. 8. Podłączenie zewnętrznego regulatora typu EFRP-31
- Rys. 9. Podłączenie zewnętrznego regulatora typu EFRP-91
- Rys. 10. Temperatura powietrza
- Rys. 11. Temperatura powietrza, zdalna regulacja temperatury.
- Rys. 12. Podwojenie mocy wyjściowej.
- Rys. 13. Podwojenie mocy wyjściowej z wykorzystaniem kontrolera krokkowego.
- Rys. 14. Temperatura w pomieszczeniu
- Rys. 15. Regulacja temperatury w pomieszczeniu +5°C
- Rys. 16. Zdalna regulacja temperatury w pomieszczeniu.
- Rys. 17. Regulacja temp. w pomieszczeniu z wykorzystaniem kontrolera zewnętrznego.
- Rys. 18. Zdalna regulacja temp. w pomieszczeniu z wykorzystaniem kontrolera zewnętrznego.

OJ Electronics A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
www.oj.dk · oj@oj.dk

Deutsch

EFS wird dort eingesetzt wo ein genaues und störungsfreies Regulieren von grösseren Heizeinrichtungen gewünscht wird; z.B. Heizflächen in Ventilations- und Industrieanlagen. Kann auch zur Ansteuerung von Boden- und Decken, sowie von elektrischen Heizkörpern eingesetzt werden.

Der EFS kann so montiert werden, dass Kühlkörper im Kanal/Aggregat eingebaut ist.

Die Schaltperiode kann zwischen 1-40 Sek. eingestellt werden, weshalb der EFS auch zur Regulierung von infraroten Heizelementen eingesetzt werden kann.

Der EFS ist in 2 Varianten erhältlich: EFS-9xx2 (2 Thyristoren) für Installationen mit symmetrischer Belastung sowie EFS-9xx3 (3 Thyristoren) für unsymmetrische Belastung.

PRODUKTPROGRAMM

Typ	Produkt
EFS-9252	Leistungskontroller 25A, 3x230V / 3x400V
EFS-9402	Leistungskontroller 40A, 3x230V / 3x400V
EFS-9632	Leistungskontroller 63A, 3x230V / 3x400V
EFS-9253	Leistungskontroller 25A, 3x230V / 3x400V

FUNKTION

Der EFS ist ein elektronischer zeitproportionaler

Leistungskontroller mit 2 oder 3 leistungsstarken im Nulldurchgang geschalteten 3-phasigen Thyristor-Ausgängen.

Der EFS setzt ein Signal in ein der Spannung entsprechendes Puls/Pausen-Verhältnis zwischen der Einschaltzeit und der Ausschaltzeit des Heizelements um. Wenn die Steuerspannung z.B. 5V beträgt, so ist das Heizelement während 50% der Schaltperiode eingeschaltet. Die Schaltperiode ist einstellbar. Andere Typen von Steuersignalen können ausgewertet werden.

Um elektrische Schaltstörspitzen im Rundfunk- und Fernsehempfang zu vermeiden, werden Ein- und Ausschaltung immer im Nulldurchgang der Sinus-Versorgungsspannung durchgeführt.

EFS verfügt über einen eingebauten P- und PI-Regler und ist damit ein kompakter Leistungsregler zur Regelung der Einblastemperatur in Lüftungsanlagen (Abb. 10-18) oder zur Temperaturregelung von Fußbodenheizungen. EFS hat einen eingebauten Signalamplifier und kann an einen externen Regler mit Spannungs- oder Stromausgang angeschlossen werden.

Der EFS hat ein eingebautes Relais, das ermöglicht, die Leistung bei Anwendung von 2 gleich grossen Heizelementen zu verdoppeln (Abb. 12-13).

CE PRÜFZEICHEN

OJ erklärt in eigener Verantwortung, dass dieses Produkt der Direktive des Europäischen Rats 89/336 und den nachfolgenden Änderungen betreffs elektromagnetischer Kompatibilität sowie auch der Direktive des Rats 73/23 betreffs Elektroausstattung zur Anwendung innerhalb gewissen Spannungsgrenzen entspricht.

BERÜCKSICHTIGTE STANDARDE

EN 60 947-4-3.

Das Produkt darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem sichergestellt ist, dass die Gesamtinstallation die geltenden Forderungen der Direktive erfüllt.

Nachdem das Produkt nach den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung und den Installationsvorschriften montiert ist, ist es von der Werkgarantie umfasst.

Ist das Produkt z.B. im Transport beschädigt worden, ist es vom qualifizierten Personal zu besichtigen und zu prüfen, bevor das Produkt ans Netz angeschlossen wird.

SICHERHEITSFUNKTIONEN

Galvanische Trennung zwischen der Leistungselektronik und der Steuerspannung.

Begrenzungsthermostat: Der EFS hat einen eingebauten Begrenzungsthermostat, die modulierend die Ausgangsleistung bei Übertemperatur im Leistungskontroller ermässigt, d.h. bei kleineren Übertemperaturen kann eine Regulierung immer noch aber mit ermässigter maximaler Leistung unternommen werden. Aktiv im Gebiet 80-85°C.

Thermosicherung: Der EFS hat weiterhin eine Thermosicherung die das Steuersignal bei interner Temperatur über 90°C nullstellt. Wenn die Temperatur wieder normal ist, wird automatisch wieder eingeschaltet.

TECHNISCHE DATEN

Eingänge

Betriebsspannung 50-60 Hz,
230/400V AC ±10%

Spannungssignal 0-10V DC

Spannungssignal	2-10V DC
Impedanz (Spannungssignal)	10K ohm
Stromsignal	0-20 mA
Stromsignal	4-20 mA
Spannungsstabilität (Stromsignal)	1V (20 mA)

AUSGÄNGE

Typ EFS-9252	3x25A RMS
- Absicherung max.	450A²S 25A
Type EFS-9253	3x25A RMS
- Absicherung max.	450A²S 25A
Typ EFS-9402	3 x 40A RMS
- Absicherung max.	1800 A²S 40A
Typ EFS-9632	3 x 63A RMS
- Absicherung max.	6300 A²S 63A

ANDERE DATEN

Ausgangsspannung .Pulsierende AC-Spannung (PWM)

Leistungsschalter Thyristoren 1200V

Schutz gegen

Transienten Eingegebene Varistoren

Filter Eingegebauter filter 150K Hz - 30M Hz

Temperaturabsicherung 90°C

Temperaturbegrenzungsfühler 80°C-85°C

(begrenzt die Pulsbreite der Ausgangsspannung)

Einschaltzeit (externer Kontroller) 1-40 Sek.

Versorgungsspannung +14V/25 mA t zur Versorgung der externen Einheiten (EFRP)

Relaisausgang ..Potentialfreier Schliesskontakt für zwei-Heizungselement-System

Eingebauter

P-Regler Proportionalregler mit einstellbarem P-Band 1-6 °C und fester Periodendauer 20 s

Eingebauter

PI-Regler PI-Regler mit einstellbarem P-Band 1-6 °C und fester I-Zeit 8 min. und fester Periodendauer 20 s

Temperaturgebiet 0-40°C

Fühlereingang NTC-Fühler (ETF-x99x)

Belastung Stern / Dreieck, ohmsch

Min. Nennleistung der Belastung 400W

Stromaufnahme 5VA

Cos (PHI) 0,98

Wärmeabgabe EFS-9xx2 ca. 2W/A

EFS-9xx3 ca. 3W/A

Isolationsspannung 2500V RMS

Betriebstemperatur -10/+40°C

Gehäuseschutzart IP 20

MONTAGE UND ANSCHLUSS

Die EFS-Serie wird an der Wand oder auf einer Schalttafel montiert.

Bei DIN-Schienen Montage wird Beschlag EFSA-5 verwendet.

Bei Verwendung von Beschlag EFSA-1 ist es weiterhin möglich den EFS mit Kühlkörper im Kanal einzubauen.

Es muss gesichert werden, dass der Kontroller genug belüftet wird. Maximale Betriebstemperatur bei maximaler Belastung 40°C.

LEISTUNGSBELASTUNG

Eine minimale Belastung zwischen den Phasen von 400W ist erforderlich. Bei grösserer Belastung als 3 x 63A für Typ EFS-9631 können mehrere EFS-Kontroller parallel auf die Eingangsseite geschaltet werden (nicht ausgangsseitig). Alternativ ist eine Kombination mit einem ETT-6-Stufenregler möglich.

STEUERSIGNAL

Das Steuerkabel von externem Kontroller kann um 50 m mit separatem Kabel verlängert werden. Es sollte vermieden werden, dass das Kabel parallel mit Leitungen verlegt wird, welche Störsignale auf die Eingänge des Reglers induzieren könnten, und somit sein

einwandfreies Funktionieren beeinträchtigen würden.

Es ist nicht unbedingt notwendig das Kabel abzuschirmen, obwohl dies die Immunität der Installation gegen Störsignale im besonderen bei industriellen Umgebungsbedingungen wesentlich verbessern kann. Die Abschirmung soll mit der Klemme 13 (GND) verbunden werden.

MONTAGE VOM REGLER

- A. Der Kontroller gemäss der Beschreibung montieren.
- B Kabel nach Verdrahtungsschema Abb. 1-8 anschliessen.
- C. DIP-Schalter einstellen (siehe Abschnitt DIP-Schalter)
 - siehe Einstellung der Input-Funktion.
- D. und die Versorgungsspannung anschliessen.

Funktionen			DIP-Schalter
Input	Dip1, Dip2: 0-10V	Dip1	
		Dip2	
		2-10V	
		0-20 mA	
Regler	Dip3:	PI	
		P	
	Dip4:	Extern	
		Intern	
Stufe	Dip5:	Lin	
		Stufe	
	Dip6:	Extern	
		Intern	

ANSCHLUSS

Starkstrom (Power)

Klemme Anschluss

(PE) Erde (PE)

1 (L1) Eingang Phase 1

3 (L2) Eingang Phase 2

5 (L3) Eingang Phase 3

2 (T1) Belastung 1

4 (T2) Belastung 2

6 (T3) Belastung 3

7 Kontaktor

8 Kontaktor

Schwachstrom (Steuersignal)

Klemme Funktion

9 Stromeingang (I in)

10 Spannungseingang (V in 1)

11	Temperaturfühitereingang (Fühler)
12	Versorgungsspannung für den Heizungsregler EFRP (V out)
13	Masse - GND

Abb. 16. Raumtemperatur, Ferneinstellung des Sollwerts

Abb. 17. Raumtemperatur, externer Regler

Abb. 18. Raumtemperatur, externer Regler, Ferneinstellung.

OJ Electronics A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13

www.oj.dk · oj@oj.dk

KURZSCHLUSSSICHERUNG

Bei Installationen von EFS in Anlagen, wo ein Kurzschluss vorkommen mag, wird empfohlen, den EFS mit einem Sicherungstyp (Ultra schnell) speziell für Solid State Relais und Halbleiter Konstruktionen berechnet zu schützen. Es wird eine Sicherung gewählt, die dem Leistungsregler angepasst ist.

SICHERUNG GEGEN ÜBERTEMPERAUR

In z.B. Ventilationsanlagen mit elektrischen Heizflächen wird die Anlage mit einem Sicherheitsthermostat versehen, die über Kontaktor die ganze Anlage ausschaltet, wenn der eingestellte Wert überschritten wird.

Der Steuereingang des EFS darf nie als Sicherheitsfunktion eingesetzt werden.

INTERNER P-KONTROLLER

Durch Anschluss eines externen NTC-Fühlers (Typ ETF-x99x) und Einstellung des EFS auf „internen Sollwert“ (DIP 6) und „internen Regler“ (DIP 4) wird eine komplette Leistungsregelung erreicht. Die gewünschte Temperatur (P1) kann auf 0-40°C eingestellt werden, und P-Band (P2) kann auf 1-6°C eingestellt werden (Periodezeit fest 20 Sek.). Die P-Regelung wird mit DIP 3 eingestellt.

Interner PI-Regler

Bei DIP-3-Einstellung auf „PI-Regler“ ist die EFS-Funktion gleich wie bei internem P-Regler, die Regelung erfolgt jedoch mit einem PI-Regler. Die I-Zeit ist mit 8 Minuten festgelegt.

EXTERNER KONTROLLER

EKSTERN REGULATOR

Mit Einstellung des EFS auf „externe Regler“-Funktion (DIP 4) kann ein externer Regler eingesetzt werden. Periodezeit kann auf 1-40 Sek. (P2) eingestellt werden.

WAS DIE LEUCHTDIODEN ANZEIGEN?

MAIN LED1 (grün) Zeigt an, dass die Netzspannung vorhanden ist.

OUT LED2 (grün) Spannung auf Belastung.

LIMIT LED3 (gelb) Konstantes Licht bedeutet Limit aktiv ist.

Blinken bedeutet Fühlerbruch

STEP LED4 (grün): Leuchtet wenn Stufenrelais aktiv ist.

ABBILDUNGEN

Abb. 1. Anschluss von Heizelement (Dreieck-Anschluss - symmetrische Belastung)

Abb. 2. Anschluss von Heizelement (Sternanschluss - symmetrische Belastung)

Abb. 3. Anschluss von Heizelement (Sternanschluss - usymmetrische Belastung).

Abb. 4. Leistungsverdopplung mit eingebautem Relais.

Abb. 5. Anschluss von externem 0-10V DC Kontroller.

Abb. 6. Anschluss von externem 4-20 mA Kontroller.

Abb. 7. Anschluss von Fühler für internem Kontroller.

Abb. 8. Anschluss von externem Kontroller Typ EFRP-31.

Abb. 9. Anschluss von externem Kontroller Typ EFRP-91.

Abb. 10. Einblastemperatur

Abb. 11. Einblastemperatur, Ferneinstellung des Sollwerts

Abb. 12. Leistungsverdopplung

Abb. 13. Leistungsverdopplung, Stufenrelais

Abb. 14. Raumtemperatur

Abb. 15. Raumtemperatur, Sollwertverschiebung ±5 °C.

Fig. 1 - Connection of heating element (triangular-symmetrical)




Fig. 2 - Connection of heating element (star-symmetrical)




Fig. 3 - Connection of heating element (star unsymmetrical)




Fig. 4 - Output doubling with built-in relay




Fig. 5 - Connection of external 0-10V DC controller




Fig. 6 - Connection of external 4-20 mA controller




Fig. 7 - Connection of sensor for internal controller




Fig. 8 - Connection of external controller type EFRP-31




Fig. 9 - Connection of external controller type EFRP-91




Fig. 10 - Supply air temperature




Fig. 11 - Supply air temperature, remote setpoint setting




Fig. 12 - Output doubling




Fig. 13 - Output doubling, step relay




Fig. 14 - Room temperature




Fig. 15 - Room temperature, setpoint displacement $\pm 5^{\circ}\text{C}$




Fig. 16 - Room temperature, remote setpoint setting




Fig. 17 - Room temperature, external controller





Fig. 18 - Room temperature, external controller, remote setting



5 7 9 2 8 B